

دستور العمل قفل استخراجی (نوع اثر انگشتی)

راه اندازی و برگشت به تنظیمات کارخانه ای

- باطری را داخل محفظه باطری قرار دهید
- دوشاخه صفحه پشتی را داخل سوکت صفحه جلویی بگذارید
- دکمه تنظیم مجدد (دکمه کوچک داخل قفل) را فشار بدهید تا اینکه صدای بیپ بدهد و ملودی بصدا در آید در این حالت راه اندازی اولیه انجام گردیده است . راه اندازی اولیه به معنای ریست کلی تنظیمات کارخانه دستگاه نیز می باشد و تمام اطلاعات ثبت شده قبلی حذف می شود .

ثبت ادمین (master card)

- پس از راه اندازی اولیه ، نخستین کارتی که مقابله صفحه LCD بگذارید ، چراغ آبی روشن می شود و پس از شنیدن صدای ملودی کارت مدیر master ثبت شده است .
- هر قفل مجاز است فقط ۳ کارت master داشته باشد .
- کارت master می تواند به عنوان مالک یک قفل یا تمام قفل ها در یک پروژه استفاده شود (برای مدیریت صحیح یک مجموعه بهتر است یک کارت مستر برای تمام دستگاه ها استفاده شود)
- کارت master برای ثبت و حذف کارتها و دستبهدا استفاده می شود و می تواند برای قفل کردن یا بازگشایی قفل استفاده شود .

ثبت دستبند و کارت کاربر

- کارت مستر را دو بار جلوی LCD قرارداده صدای ملودی می شنوید سپس دستبهدا را روبروی LCD بگیرید تا ملودی به صدا در بیاید و دستبند تعریف می شود .
- حداقل ۵ عدد دستبند روی هر قفل قابل ثبت است .
- برای تعریف کارت کاربر ، دقیقاً مطابق با دستور العمل ثبت دستبند پیش می رویم .

ثبت اثر انگشت

- کارت master را ۲ بار متواالی مقابله LCD قرار دهید ، بعد از شنیدن صدای ملودی ۵ بار انگشت مورد نظر را روی چشمی گذاشته و بر میداریم تا بوق ممتد بکشد ، اثر انگشت ثبت شده است .
- تعداد ۴۰ عدد اثر انگشت روی دستگاه قابل ثبت است .

حذف تمامی کارت های کاربر و دستبند ها

- کارت master را به صورت ۵ بار متواالی جلوی LCD قراردهید سپس صدای ملودی را می شنوید ، تمامی کارت ها دستبند ها و اثر انگشت ها حذف می شوند .

هشدار ضعیف شدن باتری

- زمانی که بازکننده را مقابله LCD قرار می دهید قفل باز می شود و در همین زمان ۸ بار ملودی به صدا در می آید تا نشان بدهد که باتری ضعیف است و باید تعویض شود .

بازگشایی اضطراری

- زمانی که باتری ضعیف است یا در صورت درآوردن باتری ها ، از یک پاور بانک یا کابل شارژر اندروید استفاده کنید . (زیر LCD قفل ، جای سوکت شارژر است) سپس بازکننده را مقابله LCD بگذارید تا قفل باز شود .

دستور العمل قفل استخراجی (نوع کارتی)

راه اندازی و برگشت به تنظیمات کارخانه ای

- باطری را داخل محفظه باطری قرار دهید
- دوشاخه صفحه پشتی را داخل سوکت صفحه جلویی بگذارید
- دکمه تنظیم مجدد (دکمه کوچک داخل قفل) را فشار بدهید تا اینکه صدای بیپ بدهد و ملودی بصدا در آید
در این حالت راه اندازی اولیه انجام گردیده است . راه اندازی اولیه به معنای ریست کلی تنظیمات کارخانه دستگاه نیز می باشد و قام اطلاعات ثبت شده قبلی حذف می شود .

ثبت ادمین (owner card)

- پس از راه اندازی اولیه ، نخستین کارتی که مقابله صفحه LCD بگذارید ، چراغ آبی روشن می شود و پس از شنیدن صدای ملودی کارت مدیر owner ثبت شده است .
- هر قفل مجاز است فقط یک کارت owner داشته باشد .
 - کارت owner می تواند به عنوان مالک یک قفل یا تمام قفل ها در یک پروژه استفاده شود . (برای مدیریت صحیح یک مجموعه بهتر است یک کارت owner برای تمام دستگاه ها استفاده شود)
 - کارت owner برای ثبت کارت مستر و حذف کارتها و دستبدها استفاده می شود و نمی تواند برای قفل کردن یا بازگشایی قفل استفاده شود .

ثبت کارت اصلی (master card)

- کارت owner LCD را جلوی LCD بگذارید ، بعد از شنیدن صدای ملودی دوباره کارت owner را جلوی LCD گرفته (در این حالت چراغ آبی شروع به چشمک زدن می کند) سپس کارت master LCD را جلوی LCD گرفته و کارت صادر می شود و کارت های مستر بعدی و دستبند مستر به همین شکل صادر می شود .
- حداقل کارت مستر که قابل ثبت ۵ عدد می باشد .
 - کارت مستر فقط قفل های بسته شده را باز می کند .

ثبت دستبند و کارت کاربر

- کارت مستر را دو بار جلوی LCD قرارداده صدای ملودی می شنoid سپس دستبدها را رو بروی LCD بگیرید تا ملودی به صدا در بیاید و دستبند تعریف می شود .
- حداقل ۵ عدد دستبند روی هر قفل قابل ثبت است .
 - برای تعریف کارت کاربر ، دقیقاً مطابق با دستور العمل ثبت دستبند پیش می رویم .

حذف تمامی کارت ها کاربر و دستبند ها

- کارت owner را به صورت ۵ بار متوالی جلوی LCD قراردهید سپس صدای ملودی را می شنoid ، تمامی کارت های کاربر و دستبند ها حذف می شوند .

هشدار ضعیف شدن باتری

- زمانی که بازگننده را مقابله LCD قرار می دهید قفل باز می شود و در همین زمان ۸ بار ملودی به صدا در می آید تا نشان بدهد که باتری ضعیف است و باید تعویض شود .

بازگشایی اضطراری

- زمانی که باتری ضعیف است یا در صورت درآوردن باتری ها ، از یک پاور بانک یا کابل شارژر اندروید استفاده کنید .
(زیر LCD قفل ، جای سوکت شارژر است) سپس بازگننده را مقابله LCD بگذارید تا قفل باز شود .