

PHILIPS

EasyKey

Alpha series

Push-pull
Smart Door Lock

Alpha

دستورالعمل کاربر

جهت نصب و درخواست خدمات پس
از فروش به سایت زیر مراجعه کنید.

www.htnprime.com





فهرست

۱. نکات مهم

ایمینی
هشدار

۱

۲. راهنمای نصب

جزئیات بسته بندی
اجزای قفل
دستورالعمل قبل از نصب
مراحل نصب

۲

۳. آشنایی با عملکرد قفل

پنل بیرونی
پنل داخلی

۸

۴. راه اندازی قفل

دستورالعمل قبل از راه اندازی
تغییر رمز عبور ادمین
تنظیمات کاربران
حذف کاربر
تنظیمات سیستم
عملکردهای اضافه
نسخه نرم افزار
دریافت شماره سریال قفل
تنظیمات بلوتوث

۹

۵. نحوه استفاده از قفل

بازکردن درب
بازکردن از خارج
با استفاده از رمز عبور
با استفاده از اثر انگشت

۱۵

با استفاده از کارت
بازکردن از داخل
با استفاده از دستگیره
با استفاده از دکمه
قفل کردن درب
حالت خودکار/دستی
قفل کردن از خارج
قفل کردن از داخل
شب بند
با استفاده از کلید مکانیکی

۶. عملکردهای ویژه

قفل کودک
بازگردانی قفل به تنظیمات پیش فرض
تنظیم قفل در حالت بی صدا
قفل اجباری

۱۸

۷. معنی نشانگرها

نشانگر وضعیت قفل درب
نشانگر ضعیف شدن باتری
نشانگر حالت قفل اجباری
نشانگر حالت بی صدا
نشانگر قفل شب بند
نشانگر قفل شدن سیستم
نشانگر باز و بسته

۲۰

۸. راهکار حل مشکلات قفل

انواع و روشهای هشدار
نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری
نحوه تعویض باتری

۲۳

۱. نکات مهم


ایمنی

هشدار


- لطفا قبل از استفاده از قفل، تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید. آسیب‌های ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌ها، تحت پوشش ضمانت نمی‌باشد.
- فقط از اجزاء مشخص شده توسط تولیدکننده استفاده کنید.
- تنها از باتری‌های AA مورد تأیید توسط محصول یا از همان نوع با مشخصات مشابه استفاده کنید.
- برای جلوگیری از روشن شدن آژیر یا آسیب به دستگیره، اجزای قفل را به زور از هم جدا نکنید.
- سنسور اثر انگشت را با اشیاء تیز خراش ندهید، در این صورت ممکن است آسیب دائمی ایجاد شود.
- قفل را در محیط‌هایی که دارای نشتی یا پاشیدن آب هستند قرار ندهید.
- اشیا را به دستگیره آویزان نکنید، چون باعث اختلال در عملکرد قفل خواهد شد.
- برای تمیزکردن دستگیره از یک پارچه نرم استفاده کنید.
- درحین راه اندازی و کارکردن، باتری‌ها را خارج نکنید.
- لطفا برای نصب دستگیره از تکنسین مورد تایید شرکت HTNPrime کمک بگیرید.
- در صورت نصب دستگیره توسط افراد غیر متخصص، دستگیره شما شامل گارانتی نخواهد شد.
- لطفا پس از اتمام نصب، رمز عبور پیش‌فرض ادمین را تغییر دهید. همچنین کلید مکانیکی قفل را جایی بیرون از خانه محفوظ نگه دارید.
- لطفا درصورت هشدار تعویض باتری فوراً تمام باتری‌ها را عوض کنید.

۲. راهنمای نصب


جزئیات بسته بندی




۴ قفل




۳ نقشه نصب




۲ پین داخلی




۱ پین خارجی




۸ گواهی اصالت محصول




۷ کارت گارانتی



۶ دستورالعمل استفاده




۵ صفحه نصب




۱۲ کیت نصب




۱۱ باتری قلمی




۱۰ کلید مکانیکی X2



۹ تگ X2




۱۴ مقابلی قفل



۱۳ دستمال مخصوص

اجزای قفل




- ۸. چهار پهلوی 35 mm (x1)
- ۹. فنر (x1)
- ۱۰. میله اتصال M6 (x1)
- ۱۱. پین خارجی (x1)
- ۱۲. پیچ شش ضلعی M4 (x2)
- ۱۳. میله اتصال M5 (x4)

- ۱. کاور باتری (x1)
- ۲. پیچ اتصال M6 (x1)
- ۳. پین داخلی (x1)
- ۴. چهار پهلوی (x2)
- ۵. پیچ اتصال M5 (x4)
- ۶. صفحه نصب (x1)
- ۷. قفل (x1)

دستورالعمل قبل از راه اندازی

قدم اول، مشخص کردن جهت باز شدن درب

این محصول در ۴ جهت باز شو قابل نصب می باشد:
کشش به سمت چپ، فشار به سمت راست، کشش به سمت راست و فشار به سمت چپ.




توجه


۱. لطفا ابزار مناسب نصب را با توجه به ضخامت درب انتخاب کنید.
۲. پیچ نصب داخل بسته بندی برای ضخامت درب ۳۸-۶۰ میلیمتر قابل اجرا است، اگر ضخامت درب شما در این محدوده نیست، لطفا با ما تماس بگیرید.

قدم دوم، نحوه تغییر بین فشار دادن و کشیدن


لطفا پیچها را در جای مناسب با توجه به جهت باز شدن درب قرار دهید.



کشش به سمت راست




کشش به سمت چپ




تغییر جهت زبانه قفل


۲ زبانه قفل را برداشته، ۱۸۰ درجه چرخانده و مجدد جایگذاری کنید.



۱ با استفاده از آچار آلن، پیچ‌ها را (ساعتگرد) باز کرده و پیشانی قفل را جدا کنید.




۳ پیشانی قفل را جایگذاری کرده و پیچ آن را محکم کنید.



مراحل نصب

مراحل نصب زیر برای درب های چپ باز شو اعمال می شود. برای باز شدن درب ها، لطفاً فصل [دستورالعمل های قبل از نصب] را به دقت بخوانید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

- ۱ طبق نقشه نصب، حفره ها را روی درب ایجاد کنید و سپس قفل را داخل حفره قرار دهید.
- ۲ برای فیکس کردن قفل از پیچ های اتصال استفاده کنید.
- ۳ پیچ های اتصال را به پنل بیرونی وصل کرده، فنر و چهار پهلوی درجای خود قرار دهید.



توجه


لطفاً از چهار پهلوی سایز مناسب استفاده کنید.

توجه


مطمئن شوید که حین نصب، زبانه داخل باشد.

- ۵ ابتدا صفحه نصب را در برابر سطح داخلی درب قرار داده و با ۴ پیچ اتصال M5 آن را ببندید.

- ۴ کابل اتصال را از سوراخ بالای درب عبور دهید. چهار پهلوی متصل شده روی پنل خارجی را با دو سوراخ روی قفل تراز کرده و سپس آن را داخل سوراخ ها قرار دهید تا پنل خارجی محکم فیکس شود.




۶ طبق تصویر، فنر و چهار پهلوی را در جای مناسب در پینل داخلی قرار دهید.




توجه

لطفاً کابل‌های اضافی را در حفره درب پنهان کنید.



۷ کابل پینل خارجی و کابل قفل را به سوکت پینل داخلی متصل کنید. سپس چهار پهلوی متصل شده روی پینل داخلی را با دو سوراخ روی قفل تراز کرده و سپس آن را داخل سوراخ‌ها قرار دهید تا محکم فیکس شود.



۱۰ پس از نصب، از عملکرد دسته، قفل کودک و کلید مکانیکی اطمینان حاصل کنید.



۹ باتری‌ها را درمخفظه باتری قرار داده و کاور را مجدد وصل کنید. پس از نصب مقابلی دستگیره شما آماده استفاده است.




توجه

اطمینان حاصل کنید که پس از نصب مقابلی، زبانه‌ها به درستی باز و بسته می‌شوند.


۳. آشنایی با عملکرد قفل

پنل خارجی



نشانگر وضعیت قفل	۱
سنسور اثر انگشت	۲
صفحه کلید	۳
دکمه حالت بی صدا	۴
دکمه حالت قفل اجباری	۵
دسته	۶
نشانگر ضعیف شدن باتری	۷
کارت خوان	۸
دکمه RESET	۹
سیلندر	۱۰
خروجی شارژ اضطراری	۱۱

پنل داخلی



کاور باتری	۱
محفظه باتری	۲
تعویض حالت دستی/اتوماتیک	۳
دکمه RESET	۴
ماژول اینترنت	۵
دکمه بستن درب	۶
دکمه قفل کودک	۷
دسته	۸

۴. راه اندازی قفل

دستورالعمل قبل از راه اندازی

شما می‌توانید قفل خود را در دو حالت معمولی و یا حالت احراز هویت دو مرحله‌ای تنظیم کنید.

حالت معمولی

با هریک از روش‌های شناسایی ثبت شده می‌توانید قفل را باز کنید.

حالت احراز هویت دو مرحله‌ای

قفل را با دو روش شناسایی ثبت شده می‌توانید باز کنید.

کد کاربر

هنگامی که می‌خواهید یک کاربر را حذف کنید، می‌توانید آن را با حذف کد کاربری آن در سیستم حذف کنید. در صورت نیاز به بررسی یا بازبینی در آینده، می‌توانید اطلاعات کاربران را وارد کنید.

کد کاربر	نام کاربر	اثر انگشت	رمز عبور	تگ
۰۰				
۰۱				
۰۲				
۰۳				
۰۴				
۰۵				
۰۶				
۰۷				
۰۸				

نمادها



رمز عبور ادمین



رمز یک بار مصرف



رمز عبور مهمان



رمز عبور کاربر



کد کاربر ۰۰_۱۹



کد کاربر ۰۰_۹۹



اثر انگشت



کارت خوان




#


توجه

- برای بازگشت به منوی قبل کلید [۴] را فشار دهید.
- رمز عبور ادمین در حالت پیش‌فرض ۱۲۳۴۵۶۷۸ می‌باشد.

نحوه ورود به حالت ادمین



۱ صفحه کلید را روشن کنید



۲ قبل از وارد کردن هر عدد دیگری، کلید [#] را فشار دهید. پس از شنیدن اعلان صوتی "Enter Master PIN Code" رمز پیش فرض را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.

تنظیمات کاربر

افزودن رمز عبور کاربر



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای افزودن کاربر، عدد [۲] را وارد کنید. سپس برای اضافه کردن رمز عبور جدید برای کاربر جدید، عدد [۱] را وارد کنید. سیستم به طور خودکار به کاربر یک شناسه اختصاص می‌دهد.



یک رمز عبور ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کرده و با کلید [#] تأیید کنید. سپس رمز عبور کاربر را مجدداً وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

افزودن رمز عبور یکبار مصرف



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



ابتدا عدد [۲] را وارد کنید تا وارد تنظیمات کاربر شوید. سپس دوباره [۲] را وارد کنید تا رمز عبور یک بار مصرف اضافه شود.



یک رمز عبور یک بار مصرف ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. سپس رمز عبور را مجدداً وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

تغییر رمز عبور ادمین



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای تغییر رمز ادمین عدد [۱] را فشار دهید.



رمز جدید ادمین را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. رمز را مجدداً وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

حذف کاربر

حذف رمز عبور کاربر



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف رمز عبور عدد [۱] را وارد کنید و برای حذف یک رمز عبور مشخص مجدد عدد [۱] را وارد کنید.



سپس شناسه اختصاصی (۰۰۱۹) کاربر را وارد کنید و با کلید [#] تایید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف تمام رمز عبورها



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف رمز عبور عدد [۱] را وارد کنید و سپس برای حذف تمام رمز عبورهای سیستم عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

افزودن اثر انگشت



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای افزودن کاربر عدد [۲] را وارد کنید، سپس برای اضافه کردن اثر انگشت برای کاربر جدید عدد [۳] را وارد کنید. سیستم به طور خودکار به کاربر یک شناسه اختصاص می‌دهد.



انگشت خود را روی سنسور قرار دهید. پس از شنیدن صدای "take away your finger and enroll" مجدداً انگشت خود را بردارید و آن را مجدداً روی حسگر قرار دهید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

افزودن تگ



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای افزودن کاربر عدد [۲] را وارد کنید، سپس برای اضافه کردن تگ برای کاربر جدید عدد [۴] را وارد کنید. سیستم به طور خودکار به کاربر یک شناسه اختصاص می‌دهد.



تگ را در مقابل کارت خوان قرار دهید تا زمانی که صدای بوق را بشنوید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف تمام رمزهای یکبار مصرف



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف تمام رمز عبورهای یکبار مصرف عدد [۲] را وارد کنید.



پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف یک اثر انگشت



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف اثر انگشت، مجدد عدد [۳] را وارد کنید و برای حذف یک اثر انگشت مشخص عدد [۱] را وارد کنید.



سپس شناسه اختصاصی (۹۹-۰۰) کاربر را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف تمام اثر انگشتها



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف اثر انگشت عدد [۳] را وارد کنید و سپس برای حذف تمام اثر انگشت‌های سیستم، عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف یک تگ



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف تگ عدد [۴] را وارد کنید و برای حذف یک تگ مشخص عدد [۱] را وارد کنید. سپس شناسه اختصاصی (۹۹-۰۰) کاربر را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف تمام تگها




ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف تگ، عدد [۴] را وارد کنید و سپس برای حذف تمام تگ‌های تعریف شده عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

بازنشانی دستگاه به حالت اولیه



درپوش باتری را بردارید، سپس سوراخ reset را با یک شیء نوک تیز دو بار فشار دهید، پس از شنیدن صدای اعلان Restoring to default settings تمام اطلاعات کاربر را پاک می‌شود.

تنظیمات دستگاه

تنظیم زبان سیستم



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

4 1

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [4] را وارد کنید و سپس برای ورود به تنظیمات زبان عدد [1] را وارد کنید.

1 or 2 *

جهت انتخاب زبان چینی عدد [1] و جهت انتخاب زبان انگلیسی عدد [2] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.



توجه

زبان پیش‌فرض انگلیسی است.

تنظیمات صدا



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

4 2

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [4] را وارد کنید و سپس برای ورود به تنظیمات صدا عدد [2] را وارد کنید.

1 or 2 or 3 *

برای صدای زیاد عدد [1] را وارد کنید، برای صدای کم عدد [2] را وارد کنید. و برای حالت بی صدا عدد [3] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.



توجه

صدا در حالت پیش‌فرض در بیشترین حالت ممکن قرار دارد.

حالت احراز هویت دو مرحله‌ای



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

4 3

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [4] را وارد کنید و سپس برای ورود به تنظیمات احراز هویت عدد [3] را وارد کنید.

1 or 2 *

جهت تنظیم قفل در حالت احراز هویت تک مرحله ای عدد [1] و جهت احراز هویت دو مرحله‌ای عدد [2] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

ورژن قفل



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای اطلاع از ورژن دستگاه خود می‌توانید ابتدا عدد [۶] و سپس عدد [۲] را وارد کنید تا از ورژن دستگاه خود مطلع شوید.

توجه

با کد #۱۱۴ می‌توانید مستقیماً از ورژن دستگاه خود مطلع شوید.

تنظیمات بلوتوث



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

7

برای ورود به تنظیمات بلوتوث عدد [۷] را وارد کنید.



برای غیر فعالسازی بلوتوث ابتدا عدد [۳] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

توجه

- ۱- برای فعال کردن بلوتوث، مستقیماً #۴۰۳ و برای غیرفعال کردن بلوتوث ۴۰۴ را وارد کنید.
- ۲- وقتی بلوتوث خاموش است، لطفاً [۱] را فشار دهید تا بلوتوث فعال شود.

عملکردهای توسعه یافته



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

5

جهت ورود به تنظیمات خاص دستگاه عدد [۵] را وارد کنید.



برای اتصال به شبکه اینترنت عدد [۱] را فشار دهید و برای خروج از شبکه اینترنت، عدد [۲] را فشار دهید. قبل از راه‌اندازی اینترنت، لطفاً (Philips EasyKey APP) را از App Stores از طریق تلفن خود دانلود و نصب کنید.

توجه

اتصال به شبکه اینترنت و App اختیاری می‌باشد.

شماره سریال قفل

استعلام شماره سریال قفل



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای دریافت شماره سریال قفل ابتدا عدد [۶] را وارد کرده و سپس عدد [۱] را وارد کنید، سیستم به طور خودکار شماره سری محصول را پخش می‌کند.


توجه

با کد #۴۰۰ می‌توانید مستقیماً شماره سری محصول را دریافت کنید.

۵. نحوه استفاده از قفل

باز کردن درب از بیرون و داخل

باز کردن درب از بیرون



۱. کارت/تگ ثبت شده روی دستگاه را در مقابل کارت خوان قرار دهید.

۱. انگشتی که اثر انگشت آن ثبت شده است را روی سنسور قرار دهید.


۱. ابتدا صفحه کلید را لمس کنید، سپس یکی از رمزهای تعریف شده روی قفل را وارد کرده و کلید [#] را فشار دهید.

۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.


باز کردن درب از داخل



پس از فشردن دکمه CLOSE به مدت یک ثانیه، زبانه‌ها بیرون آمده و درب قفل می‌شود. سپس دسته را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

قفل Key Easy Philips این امکان را به شما می‌دهد که مستقیماً دستگیره را فشار داده و یا بکشید و درب را باز کنید.

قفل کردن/ حالت دستی و اتومات



[A] حالت اتوماتیک که پس از بسته شدن درب، زبانه‌ها به طور خودکار بیرون آمده و درب قفل می‌شود.

[M] حالت دستی که پس از بسته شدن درب، زبانه‌ها به طور خودکار عمل نمی‌کنند و درب قفل نمی‌شود.

کلید حالت خودکار/دستی

قفل کردن درب از بیرون



در صورتی که قفل روی حالت اتوماتیک باشد پس از بسته شدن درب، زبانه‌ها به طور اتوماتیک بیرون آمده و درب قفل می‌شود.



هنگامی که قفل روی حالت دستی تنظیم شده باشد، پس از بستن درب باید از رمز، اثر انگشت یا تگ برای بیرون آمدن زبانه‌ها و قفل شدن درب استفاده کنید.

قفل کردن درب از داخل



در صورتی که قفل روی حالت اتوماتیک باشد پس از بسته شدن درب، زبانه‌ها به طور اتوماتیک بیرون آمده و درب قفل می‌شود.




در صورتی که قفل روی حالت دستی تنظیم شده باشد، با دو بار فشردن دکمه Close از داخل، زبانه‌ها بیرون آمده و درب قفل می‌شود.



فعال سازی شب بند


هنگامی که درب قفل باشد، در صورتی که دکمه close را مدت طولانی فشار دهید، پس از اینکه نشانگر یک بار به رنگ قرمز چشمک زد، شب بند فعال می شود. همچنین با پیام صوتی inside deadlock enabled شما از فعال سازی شب بند مطلع می شوید.




توجه

در حالتی که قفل شب بند از داخل فعال شده باشد، تمام عملگرهای دستگیره از بیرون از کار خواهند افتاد و هیچ یک از کاربران قادر به باز کردن درب نخواهند بود. در صورتی که کیبورد را روشن کنید ترکیب اعداد ۱۵۹۳۷ به شما نمایش داده می شود تا به شما یادآوری کند که شب بند فعال است. در صورتی که بخواهید درب را از بیرون باز کنید باید از رمز عبور ادمین یا کلید مکانیکی استفاده کنید.


باز کردن درب با کلید مکانیکی



۳- کلید را ۱۸۰ درجه به سمت پایین بیاورید تا آن را موازی با زمین کنید. سپس آن را به صورت افقی به سمت دستگیره بچرخانید تا قفل درب باز شود.



۲- کلید را داخل سیلندر قرار دهید و کلید و کاور کلید را به صورت عمودی روی هم قرار دهید. کلید را ۹۰ درجه به سمت دستگیره بچرخانید تا درب بسته شود.




۱- جعبه را پرش دهید و کلیدهای مکانیکی را بیرون بیاورید سپس درپوش کلید را باز کنید.

توجه

توصیه می شود برای باز کردن قفل، روزانه از کلید مکانیکی استفاده نکنید. از کلید فقط برای مواقع اضطراری مانند تمام شدن باتری، فراموشی رمز و دیگر موارد اضطراری استفاده کنید.

۶. عملکردهای ویژه

قفل کودک



ویژگی:

هنگامی که عملکرد قفل کودک فعال است، می‌توانید دستگیره را از داخل قفل کنید و دیگر نمی‌توانید درب را از داخل باز کنید.

نحوه استفاده:

۱. فعال کردن عملکرد قفل کودک: دکمه را روی قسمت قرمز رنگ بگذارید.

۲. غیر فعال کردن قفل کودک: دکمه را روی قسمت سبز رنگ بگذارید.


بازنشانی به تنظیمات پیش فرض

کاربرد:

پاک شدن تمام اطلاعات کاربران و بازگردانی قفل به تنظیمات پیش فرض.

نحوه استفاده:

دکمه reset را با یک شیء نوک تیز دو بار فشار دهید. این عملیات اطلاعات تمام کاربران را پاک کرده و سیستم به حالت پیش فرض باز می‌گردد.



حالت بی صدا


کاربرد:

در زمان هایی که نمی خواهید صدای راهنمای صوتی را بشنوید، می توانید با یک دکمه، حالت بی صدا را روشن کنید.

نحوه استفاده:

فعال سازی حالت بی صدا: برای فعال سازی حالت بی صدا دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سبز شود.

غیر فعال سازی حالت بی صدا: برای فعال سازی مجدد صدای راهنما دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سفید شود.




حالت قفل اجباری

کاربرد:

در صورتی که این حالت را فعال کنید، درب از داخل باز نشده و اگر کسی از داخل خانه اقدام به باز کردن درب کند، دستگیره هشدار می دهد.

نحوه استفاده:

هنگامی که درب قفل شد دکمه قفل اجباری (طبق عکس) را به مدت دو ثانیه فشار دهید تا فعال شود.




توجه

فعال سازی حالت قفل اجباری بر باز کردن درب از بیرون تاثیری نخواهد داشت.

۷. معنی و کاربرد نشانگرها

نشانگر وضعیت قفل

معنی رنگ نورهای مختلف



نشانگر وضعیت قفل


آبی: هنگامی که قفل روشن شود، نشانگر به رنگ آبی در می‌آید که نشان می‌دهد می‌توانید با قفل کار کنید.

سبز: هنگامی که قفل باز می‌شود نشانگر به رنگ سبز در می‌آید.

قرمز: هنگامی که درب قفل می‌شود نشانگر به رنگ قرمز در می‌آید.

نشانگر ضعیف شدن باتری

معنی رنگ نورهای مختلف




نشانگر ضعیف شدن باتری

قرمز: بعد از روشن کردن صفحه کلید، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد، نشانگر به رنگ قرمز چشمک می‌زند و پیام صوتی می‌دهد. لطفا در این موقعیت تمام باتری‌ها را تعویض کنید.


نشانگر حالت قفل اجباری

معنی رنگ نورهای مختلف



نشانگر حالت قفل اجباری


سفید: زمانی که درب قفل است، دکمه حالت قفل اجباری به رنگ سفید است که نشان می‌دهد می‌توانید آن را فعال کنید. در صورتی که این حالت فعال باشد، رنگ نشانگر، سفید خواهد بود که نشان می‌دهد شما در حال استفاده از این قابلیت هستید.



نشانگر حالت بی‌صدا


معنی رنگ نورهای مختلف

سفید: رنگ سفید نشان می‌دهد که حالت بی‌صدا خاموش است.
سبز: رنگ سبز نشان می‌دهد که حالت بی‌صدا روشن است.



نشانگر قفل شب بند

در حالتی که قفل شب بند از داخل فعال شده باشد، تمام عملکردهای دستگیره از بیرون از کار خواهند افتاد و هیچ یک از کاربران قادر به باز کردن درب نخواهند بود. در صورتی که در این حالت کیبورد دستگاه را روشن کنید اعداد ۱۵۹۳۷ به شما نمایش داده می‌شود.



نشانگر قفل سیستم

در صورتی که هر یک از روش‌های تایید اعم از اثر انگشت، رمز و تگ را ۵ بار متوالی اشتباه وارد کنید، سیستم به مدت ۳ دقیقه از کار می‌افتد.



تنها تحت شرایط هریک از روش‌های تایید فوق و یا روشن بودن صفحه کلید، اعلان دیده خواهد شد.

نشانگر CLOSE

معنی رنگ نورهای مختلف




۱. دو چشمک به رنگ قرمز: نشانگر این است که درب قفل است.
۲. دو چشمک به رنگ سبز: نشانگر این است که درب باز است.
۳. یک چشمک به رنگ قرمز: نشانگر این است که درب بسته است.

۸. راهکار حل مشکلات قفل

انواع هشدار

هشدار باز شدن قفل از داخل در زمان فعال بودن حالت قفل اجباری




عامل هشدار: در صورتی که حالت قفل اجباری فعال باشد و کسی اقدام به باز کردن درب از داخل کند، هشدار دستگیره فعال می‌شود.

حالت هشدار: آلارم‌های تکراری مداوم.

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هر یک از روش‌های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید.

هشدار ولتاژ باتری به شما یادآوری می‌کند که باتری‌ها را به موقع تعویض کنید



عامل هشدار: بعد از روشن کردن صفحه کلید، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد، نشانگر به رنگ قرمز چشمک می‌زند و پیام صوتی می‌دهد. لطفا در این موقعیت تمام باتری‌ها را تعویض کنید.


حالت هشدار: پیام صوتی

“Low battery voltage. Please replace all batteries”-حین بازگشایی لطفا تمامی باتری‌ها را تعویض کنید.

خاموش کردن: هشدار به طور خودکار خاموش می‌شود.

هشدار ضد سرقت

عامل هشدار ۱: در صورتی که کسی درب را به زور باز کند و زبانه‌ها باز شوند هشدار فعال می‌شود.



حالت هشدار: هشدارهای متوالی و پیوسته.


خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هر یک از روش‌های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید در غیر این صورت هشدار به صورت خودکار خاموش می‌شود.

عامل هشدار ۲: در صورتی که درب به زور باز شود و درب به طور کامل بسته نشود هشدار فعال می‌شود.

حالت هشدار: هشدارهای متوالی و پیوسته.

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هر یک از روش‌های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید در غیر این صورت هشدار به صورت خودکار خاموش می‌شود.

هشدار عملکرد نادرست زبانه‌ها




عامل هشدار: در صورتی که زبانه‌ها برای باز شدن و یا بسته شدن درب به درستی عمل نکنند و یا درب باز بماند هشدار فعال می‌شود.

حالت هشدار: هشدارهای متوالی و پیوسته.

خاموش کردن: هشدار به صورت خودکار خاموش خواهد شد.


نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری



در صورتی که شارژ باتری تمام شده باشد و شما نتوانید درب را از بیرون باز کنید؛ شما می‌توانید از طریق کابل USB با استفاده از پاور بانک ۵ ولت به عنوان منبع تغذیه اضطراری قفل را شارژ کنید و یک بار درب را باز کنید. پس از باز کردن درب لطفاً سریع تمام باتری‌ها را عوض کنید.

در صورت خرابی سیستم و در صورتی که موفق به باز کردن درب نشدید می‌توانید با فشار دکمه reset سیستم را مجدد راه اندازی کنید.

نحوه تعویض باتری



این قفل توسط چهار باتری AA ۱.۵ ولت تغذیه می‌شود. محفظه باتری در قسمت پایینی دستگیره داخلی قرار دارد. برای افزایش عمر باتری ۸ باتری را می‌توان در محفظه قرار داد. با فشار دادن کاور به سمت بالا می‌توانید آن را جدا کرده و باتری‌ها را تعویض کنید.

محفظه باتری در انتهای پایین پنل داخلی قرار دارد. با فشار دادن کاور به سمت بالا، می‌توانید آن را جدا کرده و باتری‌ها را تعویض کنید.

Note: _____

