

Smart Door Lock User Manual

دسـتور العـمـل قـفل هوشـمنـد

Viva 10 pro



Security • Design • Smart

we provide you with creative, innovative and high quality produts

به نامر خدا

امروزه پیشرفت تڪنولوژی در زندگی فردی و اجتماعی، رفاه و امنیت بالایی را برای همگان به ارمغان آورده است. در همین راستا و با افزایش روز افزون کاربرد محصولات هوشمند، شرکت آریا یراق صنعت نیز توانسته است با به کارگیری توان حرفه ای خود به این مهمر دست یابد.

HTN-Prime محصولات سری اسمارت (هوشمند) تحت عنوان تجاری HTN-Prime با طراحی منحصر به فرد، امکانات تکنیکی بالا، استفاده آسان و مطابقت با استانداردهای **ک** از اتحادیه اروپا و همچنین گواهینامه رضایت مندی مشتریان و مدیریت کیفیت از کشور انگلستان، میتواند پاسخی مثبت به نیاز مشتریان این شرکت باشد.

لدوسها خرراعی رسم ...!

www.htnprime.com

فهرست

٣	ی و اقدامات پیشگیرانه	• ایمنر
٣	عای پیش از نصب	• ابزاره
۴	ات بسته بندی	• جزئي
۵	صات فنی محصول	• مشخ
۶	، سازی درب	• آماده
۷	نصب دستگیره	• نحوه
٩	دازی دستگیره	ا راه ان
١٠	استفاده	• نحوه
۱۲	ور العمل نحوه عملكرد	• دست
	مدیریت کاربر	0
	افزودن ادمين	0
	افزودن رمز عبور ادمين	0
	افزودن مویرگ انگشت ادمین	0
	افزودن كارت ادمين	0
	افزودن چهره ادمین	0
	افزودن كاربر	0
	افزودن رمز عبور کاربر	0
	افزودن موبرگ انگشت کاربر	0
	افزمن کارن	0
	الرودن درب دربر	0
	ادرودن چهره دربر کارب مممان	0
	سرسته ضد تعدید (Coerce User)	Õ
	۔۔ حذف کاربر و ادمین	0
19	یت از راه دور	• مدير
	همگام سازی با ایلیکیشن	0
	ایجاد حساب کاربری	0
	افزودن دستگاه به ایلییکیشن	0
	افزودن اثر انگشت در ایلیکیشن	0
	افزمدني مزعيم ومقتريد البليكيشين	0
	چې کېږې. ووقعې تېرېرونې درې پاڼې طريق ارلې کې شېږ	0
	چت دردن موجعیت بیرون درب از طریق چیو پس	0
	فابتيتها خاص	0
	حدف دستگاه	0
	افزودن ريموت خنترل	0
	حدف ريموت دنترل	0
٢٢	مات سیستم	• تنظي
	تنظیمات تاریخ و زمان	0
	تنظیمات زبان و صدا	0
	تنظيمات احراز هويت	0
	تنظيمات قفل	0
۲۶	دانی به تنظیمات کارخانه	• بازگر
۲۷	ات بیشتر	• اطلاء
۲۸	ات پس از فروش	• خدم

ایمنی و اقدامات پیشگیرانه

۱. دستورالعمل را بادقت و بطور کامل مطالعه کنید تا از ویژگیهای قفل، شرایط لازم جهت نصب و نحوه نصب قفل مطمئن شوید.

۲. جهت نصب صحیح، اکیداً توصیه میشود از نصاب حرفهای شرکت HTN Prime کمک بگیرید. در صورتی که نصاب مورد تایید این شرکت دستگاه شما را نصب نکند، دستگاه شما فاقد گارانتی خواهد بود.

۳. پیش از نصب، مطمئن شوید که قفل طبق جهت باز شدن درب به درستی انتخاب شده است. انجام ندادن این کار سبب اختلال در عملکرد و یا آسیب به قفل میشود.

۴. پیش از نصب، ابتدا با تمام موارد ایمنی و هشدارهای ذکر شده در راهنما آشنا شوید تا برای شما مشکلی ایجاد نشده و یا به شما آسیبی نرسد.

۵. یادآوری نکات و موارد ایمنی به اعضای خانواده مربوط به نحوه استفاده از قفل، دست نزدن به پنل پشتی و نیز تغییر ندادن تنظیمات قفل بدون اطلاع شما بسیار مهم است.

۶. برای جلوگیری از ورود افراد ناشناس، توصیه میشود که رمز عبورهای کاربر و ادمین خود را محفوظ نگه دارید.

۷. باتریها را مطابق با قوانین محلی دور بریزید تا از خطرات زیست محیطی جلوگیری کنید.

هشدار:

۱. جهت پیشگیری از بروز حوادث، قفل را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

۲. برای پاک کردن قفل، از استفاده هرگونه پاک کننده حاوی مواد شیمیایی خورنده جداً خودداری کنید و به جای آن از یک شوینده ملایم استفاده کنید.

۳. قفل را به هرطریق جدا و یا تغییر ندهید، برای هر گونه تعمیر و یا اصلاح، با ما تماس بگیرید.

۴. در مواقع اضطراری، برای بازکردن قفل از کلید مکانیکی استفاده کنید.

توجە:

دربها انواع مختلفی دارند، لطفا پیش از نصب از متناسب بودن اجزا و قطعات با توجه به نوع درب، اطمینان حاصل فرمایید.

ابزارهای پیش از نصب

شما به موارد زیر نیاز خواهید داشت: پیچگوشتی (میتوانید از یگ پیچگوشتی دستی و یا الکتریکی استفاده کنید، اما از دریل استفاده نکنید) متر اندازه گیری مداد



جزئيات بسته بندى

تعداد	نام قطعه/توضيحات	رديف	تعداد	نام قطعه/توضيحات	رديف
۲	پدسیلیکونی	J	۲	پیچهای فیکس اتصال	Α
۱	قفل +4 پيچ	K	۲	میله اتصال	В
۱	شابلون نصب	I	١	چهار پهلو	С
٤	واشر سیلیکونی M1	M1	١	میله	D
٤	پیچهای فیکس داخلی	M2	١	فنر	E
۱	پنل فلزی پشتی	N	١	گیرہ	F
۱	باترى	0	۲	کلیدهایمکانیکی	G
۱	پنل داخلی	Р	١	سيلندر	н
۱	پنل بیرونی	Q	١	پیچهای فیکس سیلندر	1





- c _____
- E CIUINO
- F 0-
- G
- H



آلياژ آلومينيوم	جنس اصلی
مشکی-آبی اقیانوسی-قرمز مارون	تنوع آبکاری
۰۰ عدد	ظرفیت اثر انگشت
۰۰ا عدد	ظرفيت رمزعبور
۰۰ عدد	ظرفیت کارت
باتری لیتیومی ۵۰۰۰mAh	نوع باتری
کمتر از ۵₀؍₀≥ ثانیه	سرعت تشخيص
۷٬۴ ولت	ولتاژ باترى
-۲۵-∿°C	دمای کارکرد
۴۵-۹۰ % RH°C	میزان رطوبت
۲۱-۶ رقم	طول رمز عبور
کمتر از۴۰۰۰۴ ≥ درصد	احتمال خطا
Tuya Smart	اپليكيشن
۹۶/۰ اینچ OLED	صفحه نمایش بیرونی
۴/۵ اینچ	صفحه نمایش داخلی
۴۸°*۷۵۴	وضوح دوربين
۱۳۰ مگاپیکسل	دوربين
مویرگ انگشت، رمز عبور، تگ، از طریق اپلیکیشن، شناسایی چهره	روشهای بازگشایی
پنل داخلی ۵۲*۶۸*۴۴ میلیمتر پنل بیرونی ۶۵*۲۸*۲۸ میلیمتر	ابعاد محصول
۵٬۹۷۵ کیلوگرم	وزن محصول
۶۵-۳۸ میلیمتر	ضخامت درب
چوبی، ضدسرقت، درب استیلی	نوع درب





تغيير جهت زبانه قفل

(الف) باتوجه به جهت درب، جهت زبانه قفل را انتخاب کنید.

(ب) قطعه معکوس روی قفل را مشـخص کرده و آن را به سـمت بالا فشـار دهید تا زبانه آزاد شود. زبانه به صورت خودکار بیرون خواهد آمد.

(ج) زبانه قفل را ۱۸۰ درجه بچرخانید تا در جهت درست قرار گیرد و آن را به عقب فشار دهید تا صدای کلیک را بشنوید.



نحوه نصب دستگیره

۱. نصب قفل:

۱.۱. شابلون نصب را مطابق خطوط نقطه چین نشان داده شده روی نقشه برش دهید.

۱.۲. مطابق تصویر، نقشه را در محل مناسب روی درب قرار دهید.

۱.۳. از شـابلون نصب برای سـوراخ کردن محل مناسـب روی درب استفاده کرده و سپس محل مشخص شده را سوراخ کنید.

۱.۴. پس از علامت گذاری قفل روی درب، قفل را با دقت در داخل حفره ایجاد شده روی درب قرار دهید.

۱.۵. با استفاده از پیچ گوشتی چهار پیچ را محکم کنید و مطمئن شوید که قفل به درستی متصل شده است.

۱.۶. سیلندر را در قفل قرار دهید و برای محکم کردن آن در جای خود، از پیچ فیکس سیلندر استفاده کنید.

۲. پنل فلزی پشتی را بردارید.

اولین گام در نصب قفل هوشـمند این اسـت که با اسـتفاده از پیچ گوشـتی پنل فلزی پشـتی روی پنل داخلی دستگیره را بردارید. این کار مکانیزم داخلی دستگیره را آشکار میکند.

نصب پنل بیرونی







۳. میله اتصال را پیچ کنید.

با استفاده از پیچ گوشتی میله اتصال را روی پنل بیرونی نصب کنید. این میله برای اتصال پنل بیرونی دستگیره به درب استفاده میشود.

۴. پد سیلیکونی را نصب کنید.

پد سیلیکونی را به پشت پنل دستگیره و طرف دیگر درب قبل از اتصال صفحه نصب فلزی بچسبانید. اتصال پد سیلیکونی از ایجاد صدمه به درب شما جلوگیری میکند و باعث اتصال بهتر پنل به درب میشود.

۵. پنل بیرونی دستگیره را قرار دهید.

پنل بیرونی دستگیره را روی درب قرار دهید و مطمئن شوید طبق تصویر، میله اتصال و سیمهای اتصال از سوراخ های مربوطه روی درب، به درستی عبور کرده باشند. برای اطمینان از تراز بودن قفل و قرار گرفتن آن در مرکز درب، از متر و مداد استفاده کنید.

۶. ینل بیرونی دستگیره را محکم کنید.

پنل بیرونی را محکم به درب فشار دهید و پنل فلزی را به طرف دیگر درب نصب کنید. با استفاده از پیچهای فیکس پنل بیرونی دستگیره را محکم کنید.

۷. چهارپهلو را نصب کنید.

چهارپهلو را در سوراخهای چهارپهلو در پشت دستگیره قرار دهید. چهارپهلو جهت قفل شدن درب شما استفاده میشود.

۸. چهاریهلو و سیلندر را برش دهید.

همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است، با استفاده از دستگاه، چهارپهلو و سیلندر را متناسب با ضخامت درب خود به طولهای مناسب برش دهید. مطمئن شوید طول میلهها صاف و یک دست هستند.

۹. میله را برش دهید.

در صورتی که میله خیلی بلند است، با توجه به ضخامت درب برای برش دادن آن به طول مناسب، از یک گیره استفاده کنید.

۱۰. فنر را جایگذاری کنید. فنر را در سوراخ چهاریهلو روی ینل داخلی قرار دهید. این کار باعث ایجاد کشش در دستگاه میشود.

۱۱. سیمها را متصل کنید.

سیمهای اتصال پنل بیرونی و داخلی دستگیره را به هم متصل کنید. مطمئن شوید سیمها محکم به هم متصل شـده باشـند. سـیمهای اتصال را در سـوراخ درب مخفی کنید و مطمئن شـوید که پنل داخلی به خوبی به درب فیکس شده است.

> ۱۲. سیلندر، میله وچهارپهلو را تراز کنید. مطمئن شوید که سیلندر، میله و چهارپهلو در سوراخ و مرکز درب قرار گرفته باشند.

۱۳. پنل داخلی دستگیره را نصب کنید. پنل داخلی دستگیره را به درب فشار داده و از متصل بودن چهارپهلو، سیلندرو میله به پنل داخلی مطمئن شوید. از اتصال و فیکس بودن پنل داخلی به درب بدون مشخص بودن هیچ گونه سیم، اطمینان حاصل نمایید.

۱۴. پنل داخلی را محکم کنید. برای بستن پنل داخلی و محکم کردن آن به درب، از چهار عدد پیچ استفاده کنید و سپس با استفاده از چهار واشر سیلیکونی از محکم و ایمن بودن آن اطمینان حاصل نمایید.

۱۵. باتری را نصب کنید. باتری را در دستگیره قرار دهید و درپوش باتری را ببندید و مطمئن شوید که دستگیره به درستی عمل می کند.

راه اندازی

پیش از راه اندازی

۱. در صورتی که عملکرد باز و بسته شدن دستگیره شما برعکس است، برای وارد شدن به تنظیمات پیش از راه اندازی، ابتدا "۸۸۸" سپس"#" را وارد کرده، سپس عدد "۱" را وارد کنید تا جهت دلخواه درب خود را انتخاب کنید. در صورتی که عملکرد صحیح است، نیاز به تغییر جهت دستگیره نیست.





عملكرد پنل بيرونى

توجه: توجه داشته باشید که قفل در حالت کارخانه، با هر رمزعبور، چهره، تگ و مویرگ انگشت باز میشود.

۱.۱. باز کردن با رمز عبور ۱. صفحه کلید را لمس کرده تا نمایشگر روشن شده و اعداد نمایش داده شود. ۲. رمز عبورييش فرض ادمين "۱۲۳۴۵۶" را وارد كنيد براي حفظ امنيت ميتوانيد چند رقم نامربوط قبل و بعد از رمز واقعی خود وارد کنید تا از دیده شدن رمز توسط دیگران جلوگیری کنید، کلید "#" را برای تایید فشار دهید تا درب باز شود. سیس اعلان صوتی "Successful" شنيده خواهد شد. ۱.۲. باز کردن با چهره رو بـه روی قفـل جلـوی دوربین تشـخیص چهره بایسـتید. سـپس اعـلان صوتی "Successful" شنیده میشود و درب با چهره باز میشود. 1 2 3 ۱.۳. باز کردن از طریق موبرگ انگشت 5 6 انگشت خود را بر روی سنسور تشخیص مویرگ انگشت که پشت پنل بیرونی است 8 9 0 قرار دهید، پس از اعلان صوتی "Successful" درب باز میشود. ۱.۴. باز کردن با کارت تگ را روی سنسور کارت خوان قرار دهید تا درب باز شود. ۱.۵. زنگ درت

> روی پنل بیرونی، آیکون زنگوله را لمس کنید، ســپس صدای "ding-ding" به گوش میرســد، که با انجام این کار نمایشـگر پنل داخلی روشــن شده و نشان میدهد که کسی جلوی درب ایستاده است.

> ۱.۶. باز کردن با کلید مکانیکی در مواقع اضطراری مانند تمام شدن باتری یا خرابی سیستم میتوان از کلید مکانیکی برای باز کردن درب اسـتفاده کرد. محفطه بیضی شـکل روی پنل را باز کرده، کلید را داخل سیلندر وارد کرده و بچرخانید تا باز شود.

منبع تغذیه اضطراری اگر باتری تمام شده باشد، میتوان از پاوربانک برای شارژ اضطراری استفاده کرد. پاوربانک را به خروجی شارژ اضطراری وصل کنید تا سیستم برای باز کردن قفل فعال شود.

يلندر

عملكرد پنل داخلى

۲.۱. باز کردن(دکمه Open) بر روی پنل داخلی دکمه Open را یک مرتبه فشار دهید تا درب باز شود. سپس اعلان صوتی "Door open" شنیده میشود.

۲.۲. قفل کردن (دکمه Close) بـر روی پنـل داخلی دکمه Close را یک مرتبه فشـار دهید تا درب قفل شـود. سپس اعلان صوتی "Door close" شنیده میشود.

۲.۳. دستگیره داخلی بر روی پنل داخلی، دستگیرهی داخلی را بچرخانید تا قفل باز یا بسته شود.

۲.۴. دوربین

با لمس دوربین روی پنل داخلی نمایشـگر روشـن شـده و میتوان موقعیت بیرون منزل را از این طریق مشاهده و کنترل کرد.

۲.۵. شب بند

طبق تصویر زیر، بر روی پنل داخلی یک اهرم قرار گرفته اسـت که برای قفل کردن درب از سمت داخل استفاده میشود. پس از فعال سازی شببند دیگر هیچ کاربری حتی ادمین نمیتواند درب را از سمت بیرون باز کند و درب تنها از سمت داخل باز میشود.





مديريت كاربر

برای وارد شدن به منوی مدیریت سیستم، ابتدا صفحه کلید را لمس کرده، کلید "*" و سپس "#" را فشار دهید. رمز عبور ادمین را وارد کرده و با # تایید کنید. سپس به منوی مدیریت سیستم وارد میشوید.

1.User Manage	Ī
2.Remote Manage	
3.System Setting	
4.System Query	

۱. افزودن ادمین: برای افزودن ادمین، صفحه کلید را لمس کرده، کلید "*" و سـپس "# "را فشـار دهید. رمز عبور پیش فرض ادمین که همان "۱۲۳۴۵۶" است را وارد کرده و با # تایید کنید تا به منوی مدیریت کاربر وارد شوید. برای افزودن رمز جدید ادمین ابتدا عدد "۱" سپس مجدد عدد "۱" و بعد عدد "۲" را وارد کنید تا وارد حالت ایجاد رمز عبور شوید و سپس یک رمز عبور جدید برای ادمین تعریف کرده آن را دوبار وارد کنید تا وارد حالت ایجاد رمز عبور شوید و سپس یک رمز عبور بیش فرض ادمین که ممان "۴" ایت ایست را وارد کنید و با # تایید کنید تا به منوی مدیریت کاربر وارد شوید. برای افزودن رمز جدید ادمین ابتدا عدد "۱" سپس مجدد عدد "۱" و بعد عدد "۲" را وارد کنید تا وارد حالت ایجاد رمز عبور شوید و سپس یک رمز عبور جدید برای ادمین تعریف کرده آن را دوبار وارد کرده و با # تایید کنید. پس از اعلان صوتی "قبور شوید و سپس یک رمز عبور جدید برای ادمین تعریف کرده آن را دوبار وارد کرده و با # تایید کنید. پس از اعلان صوتی "Enroll Success" و یک بوق، عملیات افزودن با موفقیت انجام شده است. برای بازگشت به منوی قبلی "*" را فشار دهید.

1. Create User	1. Administrator	1. Enroll FaceID	Current User:
2. Edit User 3. Delete User	 Normal User Guest User Coerce User 	2. Enroll Password 3. Enroll IC Card 4. Enroll VeinID	001 Enroll Password

۱.۱. افزودن چهره ادمین: ابتدا صفحه کلید را لمس کرده، کلید "*" و سـپس "# "را فشـار دهید. رمز عبور ادمین را وارد کرده و با # تایید کنید تا به منوی مدیریت کاربر وارد شـوید. پس از ورود به منوی مدیریت کاربر، ابتدا عدد "ا" سپس عدد "۲" را وارد کرده تا به منوی افزودن کاربر وارد شوید، سپس برای افزودن چهره ادمین عدد "۱" سپس عدد "۲" را وارد کرده تا به منوی افزودن کاربر وارد شوید، سپس برای افزودن چهره ادمین عدد "۱" و مجدد عدد "۱" را وارد کرده تا به منوی افزودن کاربر وارد شوید، سپس برای افزودن چهره ادمین عدد "۱" و مجدد عدد "۱" را وارد کرده تا به منوی افزودن کاربر وارد شوید، سپس برای افزودن چهره ادمین عدد "۱" و مجدد عدد "۱" را وارد کنید. شناسه ادمین (۹۰۰-۱۰۰) را وارد کرده و با # تایید کنید. سپس صورت خود را در "۱" و مجدد عدد "۱" را وارد کنید. شناسه ادمین (۹۰۰-۱۰۰) را وارد کرده و با # تایید کنید. سپس صورت خود را در مقابل سنسور تشخیص چهره قرار دهید و همزمان با اعلان صوتی سر خود را به زوایای مختلف بچرخانید، پس از اعلان صوتی "دودی "دودی "دودی تا به منوی قبلی"*"

1. Create User	1 . Administrator	1 . Enroll FaceID	Current User:
2. Edit User	2. Normal User 3. Guest User	2. Enroll Password 3 Enroll IC Card	002
3. Delete User	4. Coerce User	4. Enroll VeinID	Enroll FaceID

۱.۲. افزودن کارت، مویرگ انگشت (Finger Vein) و رمز عبور ادمین: ابتدا صفحه کلید را لمس کرده، کلید "*" و سـپس "# "را فشـار دهید. رمز عبور ادمین را وارد کرده و با # تایید کنید تا به منوی مدیریت کاربر، ابتدا عدد "۱" و مجدد عدد "۱" را وارد کنید تا به منوی مدیریت کاربر، ابتدا عدد "۱" و مجدد عدد "۱" را وارد کنید تا به منوی به منوی افزودن ادمین دار وارد کنید تا " و مجدد عدد "۱" را وارد کنید تا به منوی به منوی افزودن ادمین وارد شوید. پس از ورود به منوی مدیریت کاربر، ابتدا عدد "۱" و مجدد عدد "۱" را وارد کنید تا به منوی افزودن ادمین وارد شوید. پس از ورود به منوی مدیریت کاربر، ابتدا عدد "۱" و مجدد عدد "۱" را وارد کنید تا به منوی افزودن ادمین عدد "۱" سپس عدد "۲" را وارد کنید. به منوی افزودن ادمین وارد شوید. سپس برای افزودن رمز عبور ادمین عدد "۱" سپس عدد "۲" را وارد کنید. کارت، شناسه ادمین (۹۰۰-۱۰۰) را وارد کنید رمز عبور دلخواه را دو مرتبه وارد کرده و با # تایید کنید. برای افزودن میرات کارت، طبـق منـوی زیـر ابتدا عدد "۳" را وارد کنید و پس از وارد کردن شناسـه ادمین، کارت را دو مرتبه در مرعبور کارت، طبـق منـوی زیـر ابتدا عدد "۳" را وارد کنید و پس از وارد کردن شناسـه ادمین، کارت را دو مرتبه در ای مجاورت کارت خوان مفحه کیبورد قرار داده تا فرایند ثبت کامل شـود. در نهایت برای برای افزودن مویرگ انگشت ابتدا عدد "۴" را وارد کنید و پس از وارد کرده و انگشت خود را ۵ مرتبه روی سنسور انگشت نوان مفحه کیبورد قرار داده تا فرایند ثبت کامل شـود. در نهایت برای برای افزودن مویرگ انگشت نود را ۵ مرتبه روی سنسور انگشت خود را ۵ مرتبه است. برای انگرشت (۱۰ مرتبه است. برای افزودن برای مونقیت انجام شـده اسـت. برای بازگشت به منوی قبلی "*" را فشار دهید.

1. Administrator	1. Enroll FaceID	Current User:
2. Normal User	2. Enroll Password	002
3. Guest User	3. Enroll IC Card	Enroll Password
 Coerce User 	4. Enroll VeinID	Enroll Password

1.User Manage 2.Remote Manage 3.System Setting 4.System Query	1. Create User 2. Edit User 3. Delete User	1. Administrator 2. Normal User 3. Guest User 4. Coerce User
--	--	---

۲.۱. ا**فزودن چهره کاربر:** ابتدا صفحه کلید را لمس کرده، کلید "*" و سپس "# "را فشار دهید. رمز عبور ادمین را وارد کرده و با # تایید کنید تا به منوی مدیریت کاربر وارد شوید. پس از ورود به منوی مدیریت کاربر، ابتدا عدد "۱" سپس عدد "۲" را وارد کرده تا به منوی افزودن کاربر وارد شوید، سپس برای افزودن چهره عدد "۲" سپس عدد "۱" را وارد کنید. شناسه کاربر (۲۰۰۰-۱۰) را وارد کرده سپس کاربر باید صورت خود را در مقابل سنسور تشخیص چههره قهرار دهد و همزمان با اعلان صوتی سر خود را به زوایای مختلف بچرخاند، پـس از شنیدن اعلان صوتی "Enroll Success" عملیات افزودن با موفقیت انجام شده است. بر ای بازگشت به منوی قبلی "*" را فشار دهید.

1. Administrator	1 . Enroll FaceID	Current User:
2. Normal User	 Enroll Password 	011
3. Guest User	3. Enroll IC Card	UTI Emili En anito
4. Coerce User	4. Enroll VeinID	Enroli FacelD



۲.۲. افزودن کارت، مویرگ انگشت (Finger Vein) و رمز عبور کاربر: ابتدا صفحه کلید را لمس کرده، کلید "*" و سپس "# " را فشار دهید. رمز عبور ادمین را وارد کرده و با # تایید کنید تا به منوی مدیریت کاربر وارد شوید. پس از ورود به منوی مدیریت کاربر، برای افزودن کارت، مویرگ انگشت و رمز عبور، ابتدا عدد "۲" و سپس مجدد عدد "۲" را وارد کنید تا وارد منوی افزودن کاربر شوید. سپس شناسه کاربر (۲۰۰۰-۲۰۰) را وارد کنید، رمز عبور دلخواه را دو مرتبه وارد کرده و با # تایید کنید. برای افزودن کارت طبق تصویر زیر، ابتدا عدد "۳" را وارد کنید، شناسه کاربر را وارد کرده و کارت را دو مرتبه در مجاورت کارت خوان صفحه کیبورد قرار داده تا فرایند ثبت کامل شود. در نهایت برای افزودن مویرگ انگشت، ابتدا عدد "۲" و سپس شناسه کاربر را وارد کنید. کاربر مورد نظر باید انگشت خود را ۵ مرتبه روی سنسـور قرار دهد. پس از اعلان صوتی "Enroll Success" عملیات افزودن هر یک جداگانه بوده و پس از اتمام بازگشت به منوی قبلی "*" را فشار دهید. توجه داشته باشید که مراحل افزودن هر یک جداگانه بوده و پس از اتمام

1. Administrator	1. Enroll FaceID	Current User:
3. Guest User	3. Enroll IC Card	010
4. Coerce User	4. Enroll VeinID	Enroll Password

۳. کاربر مهمان: برای تعریف کاربر مهمان، ابتدا صفحه کلید را لمس کرده، کلید "*" و سپس "# " را فشار دهید. رمز عبور ادمین را وارد کرده و با # تایید کنید تا به منوی مدیریت کاربر وارد شوید. پس از ورود به منوی کاربر، طبق تصویر زیر، ابتدا عدد "۱" و سـپس عدد "۳" را وارد کنید. سـپس با وارد کردن هریک از اعداد و پس از وارد کردن شناسه مورد نظر (۲۰۰-۵۱۰۱)، میتوان برای کاربر مهمان رمز عبور، چهره، کارت و یا مویرگ انگشت تعریف کرد.

1. Administrator	1. Enroll FaceID
2. Normal User	2. Enroll Password
3. Guest User	3. Enroll IC Card
4. Coerce User	4. Enroll VeinID

۴. سیستم ضد تهدید (Coerce User): برای افزودن این کاربر، ابتدا صفحه کلید را لمس کرده، کلید "*" و سپس "# "را فشار دهید. رمز عبور ادمین را وارد کرده و با # تایید کنید تا به منوی مدیریت کاربر وارد شوید. "*" و سپس "# "را فشار دهید. رمز عبور ادمین را وارد کرده و با # تایید کنید تا به منوی مدیریت کاربر وارد شوید. پس از ورود به منوی کاربر، طبق تصویر زیر، عدد "۴" را وارد کرده و یک منوی دیگر نمایان می شود که پس از وارد کردن شناسه کاربر (مایان می شود که پس از وارد کردن شناسه کاربر (مایان می شود که پس از وارد کردن شناسه کاربر(۲۰۰۰)، می توان مانند مراحل قبل برای این نوع کاربر رمز عبور، کارت و مویرگ انگشت نیز تعریف کرد. زمانی که فردی ناشناس و یا سازق شما را مجبور به باز کردن درب کند، شما می توانید چهره، رمز و یا کارتی که از پیش تعریف کردهاید را وارد کرده و در این زمان یک تونیفیکیشـن به اعضای خانواده شـما ارسـال یا کارتی که از پیش تعریف کردهاید را وارد کرده و در این زمان یک تونیفیکیشـن به اعضای خانواده شـما ارسـال یا کارتی که از پیش تعریف کردهاید را وارد کرده و در این زمان یک تونیفیکیشـن به اعضای خانواده شـما ارسـال یا کارتی که از پیش تعریف کرد. زمانی که فردی ناشناس و یا سازق شما را مجبور به باز کردن درب کند، شما می توانده شـما ار سال یا کارتی که از پیش تعریف کرد. زمانی که فردی ناشناس و یا سازق شما را مجبور به باز کردن درب کند، شما می توانید چهره، رمز و یا کارتی که از پیش تعریف کردهاید را وارد کرده و در این زمان یک تونیفیکیشـن به اعضای خانواده شـما ارسـال شده و آنها را مطلع میکند که ممکن است شما در خطر باشید.

1 . Administrator	1. Enroll Password
2. Normal User	2. Enroll IC Card
3. Guest User	3. Enroll VicialD
4. Coerce User	3. Enroll VeinID

توجه : روشهای افزودن مویرگ انگشت، رمز عبور و کارت و همچنین تشخیص چهره برای کاربر و ادمین یکسان میباشد و فقط اعداد مختلف عملکردهای متفاوتی را انجام میدهند. توجه داشته باشید محدوده تعریف شده شناسه برای ادمین (۰۹۹-۱۰۰) و محدوده شناسه برای کاربر(۲۰۰۰-۱۰۰) میباشد.

حذف ادمین و کاربر: جهت حذف و ادمین و کاربر، ابتدا صفحه کلید را لمس کرده، کلید "*" و سپس "# "را فشار دهیـد. رمـز عبـور ادمین را وارد کرده و با # تایید کنید تا به منوی مدیریت کاربر وارد شـوید. پـس از ورود به منوی مدیریت کاربر ابتدا عدد "۱" و برای ورود به منوی حذف عدد "۲" را وارد کنید. برای حذف با شناسه عدد "۱"، حذف بر اساس نوع بازگشایی اعم از چهره، رمز عبور، تگ و یا مویرگ انگشت عدد "۲" و برای حذف تمامی کاربران عدد "۳" را وارد کنید. جهت حذف با شناسه، شناسه مورد نظر (۱۰۰-۱۰۰) را وارد کرده و با # تایید کنید، پس از شنیدن صدای "Belete Success"، عملیات حذف با موفقیت انجام شده است. برای حذف تر اساس نوع، طبق تصویر زیر ابتدا عدد "#" را فشار داده تا تمامی کاربران تعریف شده حذف شوند.

1. Create User	1. Delete by ID	1. Clean Face ID 2. Clean password	Enter user number
3. Delete User	3. Delete All	3. Clean IC card 4. Clean VeinID	001



برای وارد شــدن به منوی دســتگاه، ابتدا صفحه کلید را لمس کرده، کلید "*" و ســپس "#" را فشار دهید. رمز عبور ادمین را وارد کرده و با # تایید کنید تا وارد منوی تنظیمات شوید. سپس برای ورود به تنظیمات مدیریت کنترل از راه دور عدد "۲" را فشار دهید تا وارد حالت همگام سازی با اپلیکیشن شود.

1.User Manage		
2.Remote Manage		
3.System Setting		
4.System Query		

۲.۱. ا**فزودن دســتگاه:** برای ایجاد کاربر تلفن، طبق تصویر زیر ، عدد "۱" را فشـار داده و ســپس گزینه Wi-fi را انتخاب کنید. پس از گذشــت چند ثانیه، اعلان صوتی "Successfully connected" به گوش میرســد. این بدین معنی است که دستگاه با موفقیت متصل شده است.

1 . Create Phone User	1 WI-FI
 Create Remoter Delete Remoter 	2. AP

۱. قفل و تلفن باید به یک Wi-Fi متصل شوند.

Wi-Fi .۲ باید ۲٫۴ گیگاهرتز باشد.

۳. گوشی را دور از Wi-Fi و قفل رها نکنید.

۴. Wi-Fi باید فقط با اعداد و یا حروف باشد.

۵. در صورت عدم موفقیت اتصال، لطفا به مدت ۵ ثانیه یا بیشتر پس از فشار دادن دکمه تنظیم مجدد، قفل را مجددا تنظیم کنید، سپس دوباره عملیات بالا را تکرار کنید.

نحوه افزودن دستگاه

از قابلیتهای اپلیکشین میتوان به قابلیت کنترل و چک کردن موقعیت بیرون خانه از طریق اپلیکیشن بطور ۲۴ ساعته، قابلیت مکالمه صوتی دوطرفه و تصویری یک طرفه با مهمان، قابلیت افزودن رمز عبور موقت، ارسال رمز یکبار مصرف و نیز افزودن اثر انگشت اشاره نمود.

> اپلیکیشن هوشمند Tuya نسخه (iOS) را میتوانید از App store و نسخه اندرویدی را از نرم افزار Google Playدانلود کنید و یا کد QR فوق را اسکن کنید.



۱. برای اولین بار، ابتدا نیاز است یک حساب ایجاد کنید. شماره تلفن همراه و ایمیل خود را وارد کنید، در صورت داشتن حساب کاربری، کاربر میتواند مستقیما وارد اپلیکیشن شود.

> ۲. با اســـتفاده از حسـاب ثبت شـده به TUYA وارد شـده، بعد از مشاهده "افزودن دستگاه"/Add device نمایش داده شده، گزینه ی "دوربین/قفل" (lock/camera) را انتخاب نمایید، سپس گزینه "قفـل وایفای"(lock Wifi) را انتخاب کنید، نام و رمز عبور Wi-fi را وارد کنیـد، "بعـدی/Next" را فشـار دهیـد تـا اتصال شـبکه بین دستگاه و برنامه برقرار شود.



۳. در اپلیکیشن، بر روی گزینه "EZ Mode" کلیک کرده و سپس روی دکمه "بعدی"/Next" کلیک کنید. عملیات همگام سـازی کمی طول میکشـد، صبور باشـید. پس از عملیات، دسـتگاه (قفل) در برنامه نشـان داده میشود. دستگاه را انتخاب کنید. عملیات افزودن با موفقیت انجام شده است. پس از افزودن وارد صفحه اصلی اپلیکیشن میشوید.

> • لطفا بررسی کنید که آیا نشانگر به سرعت چشمک میزند. توجه کنید برخی مدلها چشمک نمیزنند، اگر چنین است، حالت AP را انتخابکنید.

> • پس از شروع فر آیند، قفل به طور خودکار شروع به اتصال میکند. با استفاده از آیکون قلم میتوان نام قفل را تغییر داد.





افزودن اثر انگشت

روی گزینـه "Member management" یـا مدیریـت اعضا کلیـک کنید، عضو را انتخاب و سـپس روی گزینهی "افزودن/ Add" کلیک کرده و با دنبال کردن مراحل در اپلیکیشن، اثر انگشت را اضافه کنید.

11:32 💊 🔳 🕶	81. 10 SI @	12:37 👟 🔳 🖬	8 + THO SE 00	18:25.		R # # 10 Sr 00
<		<		<	Members	+
How to Add Fin	gerprint	(family mer	nter	
C		Fingerprint Finger62 January Laft Thumb	Add			
<u></u>	_	Code				
		Password0				
		Password1				
		0	Add			
		Effective Time	Permatent			
	ш))					

افزودن رمز عبور موقت

گزینهی "رمز موقت" یا "Temporary Code" را انتخاب کنید، سه نوع رمز برای انتخاب شما وجود دارد، "محدود به زمان/Time-limited code"، "رمز عبور یکبار مصرف/Single-time code"، "رمز عبور پویا"/ Dynamic code، که میتوان نسبت به نیاز هر یک از این نوع رمز عبورها را انتخاب کرده و تنظیم نمود.

11:10 6 18		1.12	00000
<	Add temporar	y password	Recott
Pacenterd 3	P ⁴		
Limited b	me single	time dynar	nio
Empty			
ettective (a	T NP	20/24/01/0	8.13:00 J
invalid Tim	a l		inim a
Pageword	ame		
da al-	iau/ non-witco 54	nara atas di pano-a	-
0	Gettion	Contraction of the Contraction o	
<u> </u>	With the	19775	
	-	(a)	

انواع رمز عبور:

• Single-time passcode یا رمز عبور یکبار مصرف: فقط برای یک بار قابل استفاده است و بعد از ۶ ساعت منقضی میشود.

• Time-limited passcode یا محدود به زمان: زمان انقضا دارد که توسط ادمین مشخص میشود. زمان انقضا میتواند بیـن حداقـل یـک سـاعت تـا سـه سـال بـه طـول بینجامد. (زمان محدود دسترسی)

• Dynamic passcode یا رمز عبور پویا: با کلیک بر روی گزینهی "Get passcode" یک رمز عبور ایجاد میشود و ۵ دقیقه دارای اعتبار بوده و میتوان پیش از منقضی شدن چندین مرتبه از آن استفاده نمود.

چک کردن موقعیت بیرون درب از طریق اپلیکیشن

در اپلیکیشن، در صورتی که بر روی گزینهی "Video Surveillance" کلیک کنید، تصویر زیر نمایش داده می شود و بدون نیاز به زدن زنگ درب، میتوان موقعیت بیرون درب را بطور ۲۴ ساعته چک و کنترل کرد.





قابلیتهای خاص

در صورتی که میخواهید موقعیت بیرون منزل را از طریق دسـتگیره مشـاهده نمایید، با لمس آیکون دوربین زیر نمایشگر پنل داخلی و نیز از طریق اپلیکیشن میتوان موقعیت بیرون درب را بطور ۲۴ ساعته چک و کنترل کرد.

نحوه برقرارى مكالمه صوتى از طريق اپليكيشن

ابتـدا به اپلیکیشـن رفته و روی گزینـه "Video Surveillance" کلیک کنید، سـپس با زدن زنگ درب تعبیه شده روی پنل بیرونی، یک مکالمه صوتی دو طرفه و تصویری یک طرفه بر روی اپلیکیشن و تلفن همراه برقرار میشـود کـه شـما پـس از تایید تمـاس، میتوانید از طریـق تلفنهمراه با فـرد جلویـی درب صحبت کرده و همزمان موقعیت بیرون درب را نیز چک کنید.

پس از برقراری تماس، تصویر زیر نمایش داده میشـود، علامت قفل روی اپلیکشـین را چند ثانیه نگه داشــته تا دستگاه از راه دور باز شود، که پس از بازگشایی بر روی دستگاه اعلان صوتی "Door Open" شنیده میشود.



عملكرد نمادها

• آیکون دوربین: طبق تصویر فوق، در صورتی که روی دوربین در اپلیکیشن کلیک کنید، از موقعیت بیرون و افراد جلوی درب فیلم ضبط میکند.

• آیکون تصویر: با علامت "تصویر" در وسط، میتوان از فرد جلوی درب عکس گرفت و این عکس در حافظه اپلیکیشن و نیز تلفن همراه شما ذخیره خواهد شد.

• آیکون بلندگو: آیکون بلندگو را چند ثانیه نگه دارید تا مجوز استفاده از آن حین استفاده از اپلیکیشن فعال شده و بتوانید با آن صحبت کنید. با نگه داشتن برروی این آیکن، چند نماد فعال شده که میتوانید با کلیک بر روی هریک از آنها صدای خود را تغییر دهید.

• آیکـون بـی صـدا: در صـورت کلیک روی آیکون×)، مکالمه بی صدا شـده و با کلیک مجـدد به حالت عادی برخواهد گشت. ۲.۲. حذف دستگاه: برای وارد شدن به منوی دستگاه، ابتدا صفحه کلید را لمس کرده، کلید "*" و سپس "#" را فشـار دهیـد. رمـز عبور ادمین را وارد کرده و با # تایید کنید تا وارد منوی تنظیمات شـوید. سـپس بـرای ورود به تنظیمات مدیریت کنترل از راه دور عدد "۲" را فشار دهید. برای حذف دستگاه از اپلکیشن، طبق تصویر زیر مجدد عدد "۲" را وارد کنید تا قفل از روی اپلیکیشـن حذف شـود. پس از اعلان صوتی "Successful"، عملیات حذف با موفقیت انجام شده است.

1.User Manage	1 . Create Phone User
2.Remote Manage	2. Delete Phone User
3.System Setting	3. Create Remoter
4.System Query	4. Delete Remoter

۲.۳ . افزودن ریموت (Remote): برای وارد شدن به منوی دستگاه، ابتدا صفحه کلید را لمس کرده، کلید "*" و سپس "#" را فشار دهید. رمز عبور ادمین را وارد کرده و با # تایید کنید تا وارد منوی تنظیمات شوید. سپس برای ورود به تنظیمات مدیریت کنترل از راه دور عدد " ۲" را فشار دهید . برای افزودن ریموت و باز کردن درب از راه دور، پس از ورود به منوی مدیریت کنترل از راه دور طبق تصویر زیر عدد "۳" را وارد کنید، سپس یک پنجره برای متصل شـدن ریموت به دسـتگاه نمایان میشـود. کلید "close" روی ریموت کنترل (Remote) را چند ثانیه نگه داشته تا ریموت به قفل افزوده شود. پس از اعلان صوتی "الان دوری عملیات با موفقیت انجام شده است.

Add remote user	
Please wait	

۲.۴. حذف ریموت (Remote): برای وارد شدن به منوی دستگاه، ابتدا صفحه کلید را لمس کرده، کلید "*" و سپس "#" را فشار دهید. رمز عبور ادمین را وارد کرده و با # تایید کنید تا وارد منوی تنظیمات شوید. سپس برای ورود به تنظیمات مدیریت کنترل از راه دور عدد " ۲" را فشار دهید. برای حذف ریموت از دستگاه، پس از ورود به منوی مدیریت کنترل از راه دور طبق تصویر زیر عدد"۲" را وارد کنید، سپس پنجرهای برای حذف ریموت نمایان میشود، پس از گذشت چند ثانیه ریموت کنترل (Remote) حذف خواهد شد. پس از اعلان صوتی "

1 . Create Phone User	Delete remote user	
2. Delete Phone User		
3. Create Remoter	Please wait	
4. Delete Remoter		



برای وارد شدن به منوی سیستم، ابتدا صفحه کلید را لمس کرده، کلید "*" و سپس # " را فشار دهید. رمز عبور ادمین را وارد کرده و با # تایید کنید تا به منوی تنظیمات بروید.

1.User Manage		
2.Remote Manage		
3.System Setting		
4.System Query		

۱. تنظیمات زمان و تاریخ: برای ورود به تنظیمات سیستم عدد "۳" و برای ورود به تنظیمات زمان عدد "۱" را وارد نمایید. یک صفحه طبق تصویر زیر باز میشود که تاریخ و زمان فعلی را نمایش میدهد. تاریخ و زمان مورد نظر خود را وارد کرده و با # تایید کنید. پس از اعلان صوتی "Successful" عملیات افزودن زمان با موفقیت انجام شده است. برای بازگشت به منوی قبلی "*" را فشار دهید.

1. Time Setting	Input time:	
2. Lang& Volume	2024	09:15
3. Unlocking Setting	Current time	
4. Lock Setting	2024-01-08	17:38

۲**.تنظیمات زبان و صدا:** برای ورود به تنظیمات سیستم ابتدا عدد "۳" را وارد کنید. برای ورود به منوی زبان و تغییر میزان صدای دسـتگاه عدد "۲" را وارد کنید. سـپس یک صفحه طبق تصویر زیر باز میشـود، برای زبان چینی عدد "۱" و زبان انگلیسی عدد "۲" را فشار دهید. برای کاهش صدا عدد "۳" و برای افزایش صدا عدد "۴" را فشار دهید. پس از اعلان صوتی "Successful" عملیات با موفقیت انجام شده است.

1 . Time Setting	1 Chinese	
2. Lang& Volume	2. English	
3. Unlocking Setting	3. Volume Low	
4. Lock Setting	4. Volume High	

۳**. تنظیمات احراز هویت**: برای ورود به تنظیمات سیسـتم عدد "۳" و برای دسترسـی به تنظیمات احراز هویت مجدد عدد "۳"را وارد نمایید.

1 User Manage	1. Time Setting	1 . Single Verify
2. Remote Manage	2. Lang& Volume	2. Multiple Verify
3. System Setting	3. Unlocking Setting	3. Disable Verify
4. System Query	4. Lock Setting	4. Anti Pry (On/Off)

۳.۱. احراز هویت تک مرحلهای: تنها از یک روش برای بازگشایی میتوان استفاده کرد.

۳.۲. ا**حراز هویت دو مرحلهای:** شما میتوانید برای بازگشایی از چند روش همزمان مانند اثر انگشت، رمز عبور و یا تگ استفاده کنید.

۳.۳. **حالت تردد آزاد:** برخی از عملکردهای بازگشایی مشخص مانند مویرگ انگشت، تگ، تشخیص چهره و رمز عبور را میتوان غیر فعال کرد.

FaceId [OFF]
 Password [OFF]
 IC card [OFF]
 Vein [OFF]

۳.۴. هشـدار ضد سـرقت: هشدار ضد سـرقت را میتوان روشـن و یا خاموش کرد. اگر قفل توسط افراد ناشناس از جا کنده شده و یا دست کاری شود، هشدار ضد سرقت به مدت ۳۰ ثانیه به صدا در میآید.

۴. تنظیمات قفل: برای ورود به تنظیمات سیستم عدد "۳" و برای دسترسی به تنظیمات قفل کردن عدد "۴" را وارد نمایید.

1. Time Setting	1 Unlock time (5 s)	
2. Lang& Volume	2. Auto Lock (On/Off)	
3. Unlocking Setting	3. Body Detect (On/Off)	
4. Lock Setting	4. Stranger Setting (On/Off)	

.۴.۱ زمان باز شدن قفل: به زمانی اشاره دارد که قفل باز می شود.

۴.۲. **قفل شدن بطور اتوماتیک:** به زمانی اشاره دارد که دستگاه بطور اتوماتیک قفل میشود و میتوان آن را فعال و یا غیر فعال کرد.

۴.۳**. تشخیص بدن انسان** : برای ورود به تنظیمات سیستم ابتدا عدد "۳"، برای ورود به تنظیمات قفل عدد "۴" و سـپس برای دسترسـی به تنظیمات تشخیص بدن انسان مجدد عدد "۳" را وارد نمایید. سپس طبق تصویر یک منو برای شما نمایش داده خواهد شد، گزینه "۳" را انتخاب کرده و میتوان تشخیص بدن را فعال و یا غیر فعال نمود.

 Time Setting Lang& Volume 	1. Unlock time (5 s) 2. Auto Lock (On/Off)	
3. Unlocking Setting	3. Body Detect (On/Off)	
4. Lock Setting	4. Stranger Setting (On/Off)	



۴.۴. تنظیم افراد مشکوک: برای ورود به تنظیمات سیستم ابتدا عدد "۳" و برای دسترسی به تنظیمات افراد مشکوک مجدد عدد "۴" را وارد نمایید. این گزینه دارای ۲ قابلیت است.

1 Unlock time (5 s)	
2. Auto Lock (On/Off)	
3. Body Detect (On/Off)	
4. Stranger Setting (On/Off)	

۴.۴.۱. عکـس بـرداری: برای ورود به تنظیمات سیسـتم ابتدا عدد "۲۳" و برای دسترسـی به تنظیمات افراد مشکوک عدد "۴" را انتخاب کنید. در صورت فعال بودن این قابلیت، از هر شخصی که به مدت ۱۰ ثانیه جلوی در بایستد عکس گرفته و نوتیفیکیشن با عنوان "Stranger stayed" به اپلیکیشن ارسال میشود که شخص غریبه جلوی درب استاده است.



۴.۴.۲ . هشــدار: در صورت فعال بودن این گزینه و وجود فرد مشـکوک جلوی دســتگاه، اگر فرد بدون هیچ عملیاتی اعم از وارد کردن رمز عبور، تگ و اثر انگشت جلوی درب پرسه بزند، هشدار حدودا به مدت ۱۰ ثانیه به صدا در میآید.



۴.۱. ابتدا صفحه کلید را لمس کرده، کلید "*" و سپس "#" را فشار دهید. رمز عبور ادمین را وارد کرده و با # تایید کنید تا به منوی تنظیمات بروید. برای ورود به تنظیمات "System Query" دستگاه ابتدا عدد "۴" و سپس عدد ۱۳" را وارد کنید. از طریق این منو میتوانید گزارشهای تردد دسـتگاه را توسـط ادمین و یا کاربران تعریف شـده مشاهده کنید . در صورتی که عدد "۱" را وارد کنید گزارش توسط ID کاربر و اگر عدد "۲" را وارد کنید گزارش تردد با تاریخ نمایش داده خواهد شد.

1.User Manage	1 . Record Manage	1 Sort by Index
2.Remote Manage	2. Storage Info 3. Version Info	2. Sort by Date
4.System Query	4. Factory Reset	3 . Clean Record

حــذف گــزارش تردد: برای حذف گزارشها باید ابتدا عدد "۱" و ســپس عدد"۳" را وارد نمایید. ســپس پیام "Record Clean please confirm" نمایان میشود، پس از اعلان صوتی "successful"، تمامی گزارشهای تردد حذف میشوند.

1 Sort by Index	
2. Sort by Date	
3. Clean Record	

۴.۲. <mark>اطلاعات ذخیره سازی:</mark> پس از ورود به تنظیمات سیستم، برای دسترسی به این قسمت ابتدا عدد "۴" و سپس عدد "۲" را وارد کنید. در این قسمت، اطلاعات و حافظه ذخیره سازی دستگاه به شما نمایش داده میشود.

1 . Record Manage	Admin:1/8
2. Storage Info	User 1/190
3. Version Info	000111,120
4. Factory Reset	Record:127/4096



۴.۳. **نسخه دستگاه:** در صورت درخواست هر گونه شماره سریال برای دسترسی به این قسمت، پس از ورود به تنظیمات سیستم، ابتدا عدد "۴" و سپس عدد "۳" را وارد کنید. در این قسمت، اطلاعات و ورژن اصلی دستگاه به شما نمایش داده میشود.

- 1. Record Manage
- 2. Storage Info
- 3. Version Info
- 4. Factory Reset

بازگردانی دستگاه به حالت کارخانه



روش دوم

برای ورود به تنظیمات اصلی سیستم، ابتدا صفحه کلید را لمس کرده، کلید "*" سپس "#" را فشار دهید. سپس طبق تصویر زیر، عدد "۴" و سپس مجدد عدد "۴" را وارد کنید. سپس پیام "Factory Reset please confirm" ظاهر میشود، برای بازگردانی دستگاه به حالت کارخانه کلید "#" و برای بازگشت و خروج کلید "*" را فشار دهید. پس از تایید بازگردانی به تنظیمات کارخانه، اعلان صوتی "Successful شـنیده میشـود و دسـتگاه به حالت اولیه باز میگردد.

1.User Manage 2.Remote Manage	1. Record Manage 2. Storage Info	Factory Reset
3.System Setting	3. Version Info	Please confirm!"
4.System Query	4. Factory Reset	

اطلاعات بيشتر

_ رمز عبورپیش فرض ادمین "۱۳۳۴۵۶" است، پس از تعریف ادمین رمز عبور تغییر خواهد کرد. _ کلید "*" برای بازگشت و لغو و کلید "#" برای تایید است. _ برای ورود به تنظیمات، کلید "*" سپس کلید "#" را فشار دهید. _ اگر هریک از روشهای بازگشایی اعم از تشخیص چهره، اثر انگشت و یا کارت ۵ بار به صورت متوالی اشتباه وارد شود، سیستم به مدت ۶۰ ثانیه قفل خواهد شد. _ رمز عبور ضد جاسوسی: کاربر میتواند با وارد کردن اعداد بی ربط، قبل یا بعد از رمز عبوراصلی از دیده شدن رمز توسط افراد غریبه جلوگیری کند.

84564 123456 564984 Password Bandom Number

_ بیش از ۳۰ ثانیه بدون انجام عملیات در سیستم، سیستم به طور خودکار از منو خارج میشود. _ هنگامی که ولتاژ باتری کمتر از ۴٫۸ ولت باشـد، دسـتگیره هشـدار ضعیف شـدن باتـری را میدهـد و قابلیت اتصال بـه اپلیکیشـن بـا اختـلال مواجـه شـده و نیـز بازکـردن از راه دور از طریق اپلیکیشـن انجـام نخواهد شد.

_ در مواقع اضطراری لطفا از در دسترس بودن کلیدهای مکانیکی مطمئن شوید و به این نکته توجه داشته باشید کـه بایـد آنهـا را در جایـی ایمـن بیـرون از خانـه محفـوظ نگهـداری کنیـد. شـرکت مـا در ایـن شرایط، هیچ گونه مسئولیتی در قبال هر نوع آسیب نخواهد داشت.



خدمات پس از فروش

نصب و خدمات پس از فروش :

۱_ لطفا جهـت درخواسـت نصـب و خدمـات پـس از فـروش بـه وبسـايت www.htnprime.com مراجعـه کرده و يا با شماره ۳۷۶۳۳_۲۱۰ تماس حاصل فرماييد.

۲_ توجه داشته باشید در صورتی که نصاب مورد تایید شرکت دستگاه شما را نصب نکند گارانتی شما فاقد اعتبار خواهد بود.

۳_ مـدت زمـان گارانتـی ایـن محصـول، سـه سـال از زمـان نصـب اسـت. در صـورت بـروز هرگونـه مشـکل کیفیتی در طول زمان گارانتی، رفع اشکال دستگاه شما به صورت رایگان انجام خواهد شد.

۴_ تعمیر: پـس از مـدت زمـان گارانتـی در صـورت بـروز هرگونـه مشـکل، شـرکت همچنـان خدمـات تعمیـر دستگاه شما را با دریافت هزینه انجام خواهد داد.

۵_ لطفا در حفظ رمز عبور ادمین و کلید مکانیکی دستگاه کوشا باشید و کلید مکانیکی را خارج از خانه خود نگهداری کنید تا در مواقع اضطراری قادر به استفاده از آن باشید. درصورت نبود کلید مکانیکی و رمز عبور ادمین، شرکت در قبال دستگاه شما مسئول نخواهد بود.

مواردی که شامل گارانتی نمیشود:

۱_ در صورت پاشش رنگ روی محصول

۲_ مونتاژ، تجزیه و نصب محصول توسط افراد غیر متخصص

۳_ ضرب خوردگی

۴_ در صورتی که عملکرد دستگیره بر اثر تابش مستقیم نور خورشید و یا بارش باران دچار اختلال شود، دستگاه شامل گارانتی نخواهد بود.

۵_ هرگونه خسارت ایجاد شده به دلایلی غیر از کیفیت محصول



All rights reserved to Arya Yaragh Sanat Co. H.T.N-Prime logo and logotype are trademarks of Arya Yaragh Sanat Co. (A.G.S), officially registered in Iran and other countries. For more information about our products, please visit our website: <u>www.htnprime.com</u> Designed by Arya Yaragh Sanat in Iran, assembled in P.R.C.

telegram.me/htnprime

(O) Instagram/htnprime



Ref:G35020821REV00