HTN Prime®

Persian International

Smart Door Lock User Manual

دستورالعمل دستگیره هوشمند

Glass Smart Lock Series

Model G 30

Security • Design • Smart

we provide you the best
and innovating products

به نـــام خدا

امروزه پیشرفت تکنولوژی در زندگی فردی و اجتماعی ، رفاه و امنیت بالایی را برای همگان به ارمغان آورده است. در همین راستا و با افزایش روز افزون کاربرد محصولات هوشمند، شرکت آریا یراق صنعت نیز توانسته است با به کارگیری توان حرفه ای خود به این مهم دست یابد.

محصولات سری اسمارت (هوشمند) تحت عنوان تجاری HTN-Prime با طراحی منحصر به فرد، امکانات تکنیکی بالا، استفاده آسان و مطابقت با استاندارد های CE از اتحادیه اروپا و همچنین گواهینامه رضایت مندی مشتریان و مدیریت کیفیت از کشور انگلستان، می تواند پاسخی مثبت به نیاز مشتریان این شرکت باشد.

به دستهای خود اعتماد کنید ...!

w w w . h t n p r i m e . c o m

۱.معرفی محصول

معرفی محصول ۳

۲.تنظیمات عملکرد

دانلود اپلیکشین هوشمند Tuya ۵
افزودن اثر انگشت ۷
افزودن رمز عبور دائمی ۹
افزودن رمز عبور موقت ۱۱
حالت تردد آزاد ۱۲
بازگردانی قفل به تنظیمات کارخانه ۱۳
بازیابی قفل با دکمه ریست ۱۴
دستورالعمل نصب و راه اندازی ۱۵
خدمات پس از فروش ۱۷

معرفی محصول

این قفل نوع جدیدی از قفل هوشمند درب است و می‌تواند در اکثر زبان‌های جهان مورد استفاده قرار گیرد.
در حال حاضر، اپلیکیشن هوشمند Tuya را می‌توان در ۱۵۹ کشور و منطقه دانلود کرد. فناوری پیشرفته الکترونیکی و بیومتریک، قفل هوشمند را قادر می‌سازد تا قابلیت‌های زیادی داشته باشد و زندگی کاربر را راحت و آسوده‌تر کند.

این قفل هوشمند قابل استفاده در منازل شخصی، ادارات، ساختمان‌های مسکونی و غیره است.
لطفا پیش از استفاده از این محصول، این راهنما را با دقت مطالعه نمایید.

روش‌های باز کردن درب	اثر انگشت: ۳۰ عدد
	رمز عبور: ۱۰۰ عدد
	کلید مکانیکی
	اپلیکیشن هوشمند Tuya
منبع تغذیه	۴ باتری آلکالاین
رمز ضد جاسوسی	۱۶ عدد
دمای کارکرد	-۲۵ ـ ۶۵°c
نوع اثر انگشت	اثر انگشت نیمه رسانا
ضخامت درب	۶۵ - ۳۵ میلی‌متر

	عملکرد هشدارهای ایمنی	
۱	هشدار ضعیف شدن باتری	زمانی که ولتاژ کمتر از ۴/۸ ولت باشد، هشدار با هربار باز شدن درب فعال می‌شود. پس از اولین هشدار، قفل تا ۱۰۰ بار می‌تواند باز و بسته شود.
۲	رمز ضد جاسوسی	شما می‌توانید قبل و بعد از رمزعبور اصلی خود تا ۱۶ عدد، اعداد نامربوط وارد کنید تا از دیده شدن رمز اصلی خود توسط دیگران جلوگیری کنید.
۳	گزارش تردد کاربر	امکان بررسی گزارش‌ها در هر زمان
۴	شارژ اضطراری	شما می‌توانید در مواقع اضطراری درب را با شارژ کردن قفل باز نما یید.
۵	حالت تردد آزاد	در این حالت دستگیره شما بدون نیاز به رمز، اثرانگشت و ... باز می‌شود.

دانلود اپلیکیشن هوشمند Tuya



اپلیکیشن هوشمند Tuya نسخه (Ios) را می‌توانید از App store و نسخه اندرویدی را از نرم‌افزار Google Play دانلود کنید.

Download it from APP STORE

Download it from ANDROID MARKET

Download it from GOOGLE PLAY

دانلود اپلیکیشن هوشمند Tuya



گزینه Add Device



قفل (BLE) را انتخاب کنید



روی بعدی (Next) کلیک کنید

سپس کلید "#" را فشار دهید تا وارد مرحله همگام سازی شوید.



قفل را انتخاب کنید



عملیات افزودن با موفقیت انجام شده است.

افزودن اثر انگشت





روی گزینه‌ی "Member management یا "مدیریت اعضا" کلیک کنید، عضو را انتخاب و سپس روی گزینه‌ی "افزودن/Add" کلیک کنید.







انگشت خود را بعد از اعلان صوتی، ۵ مرتبه روی ناحیه تشخیص اثر انگشت قرار دهید.

توجه: هربار که انگشت خود را قرار می‌دهید، موقعیت انگشت خود را به خوبی تنظیم کنید تا مطمئن شوید اثر انگشت بطور کامل ثبت شده است.

افزودن رمز عبور دائمی









روی «مدیریت اعضا/Member management » کلیک کنید، گزینه Member را انتخاب کنید و سپس روی «افزودن/Add» کلیک کنید.

توجه: برای قفل‌هایی که به تازگی اضافه شده‌اند، توصیه می‌شود ابتدا یک گذرواژه «Admin» اضافه کنید.

افزودن رمز عبور موقت





گزینه "رمز موقت" یا "Temporary Code" را انتخاب کنید. چهار نوع رمز برای انتخاب شما وجود دارد، "محدود به زمان"، "رمز یکبار مصرف"، "رمز عبور پویا/Dynamic" و "شخصی سازی شده"

حالت تردد آزاد



در صورتی که حالت passage mode را فعال کنید، دستگیره شما بدون نیاز به رمز یا اثر انگشت باز می‌شود و مانند دستگیره معمولی عمل می‌کند. جهت فعال‌سازی طبق عکس ابتدا از طریق اپلیکیشن گزینه Auto lock را خاموش کنید و یک بار درب را باز کنید تا فعال شود. در صورتی که می‌خواهید حالت passage mode را خاموش کنید، می‌توانید از طریق اپلیکیشن این کار را انجام دهید.

توجه: پس از روشن شدن حالت passage mode، هرکسی می‌تواند بدون مجوز درب را باز کند.

بازگردانی قفل به تنظیمات کارخانه از طریق اپلیکیشن





روی گزینه‌ی "حذف دستگاه/Remove Device" کلیک کرده و روی گزینه‌ی "تایید" برای حذف و بازیابی قفل از روی اپلیکیشن کلیک کنید.

توجه: اگر قفل آفلاین است، باید انگشت خود را روی صفحه اصلی بکشید تا قفل آنلاین (فعال) شود.

بازیابی قفل با دکمه ریست / Reset Hole

۱.مطابق شکل ۱، دسته بیرونی را جدا کنید و قفل را با رابط USB شارژ کنید.

۲.مطابق شکل ۲، با یک شئ نوک تیز دکمه ریست را ۵ ثانیه به آرامی فشار دهید و پس از شنیدن ۴ بوق، بازیابی موفقیت آمیز خواهد بود.

دستورالعمل نصب و راه اندازی


دستگیره بیرونی


دستگیره داخلی


قفل

پیچ‌های اتصال

میله اتصال

۱.جهت قفل را طبق جهت باز شدن درب تنظیم کنید.



۱

۲.باتری‌ها را نصب و جای گذاری کنید.
طبق تصویر، پیچ‌های داخل چهارپهلو را با استفاده از یک پیچ گوشتی چهارسو باز کرده و دستگیره بیرونی را جدا کنید.



چهارباتری قلمی را با توجه به قطب‌های مثبت و منفی جای گذاری کنید.

۲

۳.دستگیره بیرونی را نصب کنید.
دستگیره بیرونی را به قفل وصل کنید.
توجه: مطمئن شوید چهارپهلو داخل قفل باشد.



۳

۴.دستگیره داخلی را جدا کنید.
طبق تصویر A و B، دستگیره داخلی را به دو بخش تقسیم کنید.
توجه: لطفا پیچ‌ها را خوب فیکس کنید.



۴

۵.بخش A دستگیره داخلی را نصب کنید.
طبق تصویر، بخش A را با چهار پهلو نصب و تراز کنید، و سپس پیچ‌های اتصال را محکم فیکس کنید.



۵

۶.بخش B دستگیره داخلی را نصب کنید.
بخش B دستگیره داخلی را نصب کرده و با آچار آلن محکم فیکس کنید.



۶



۷.عملکرد دستگیره را آزمایش کنید.
پس از اتمام نصب، کلید را داخل سیلندر قرار داده و ۹۰ درجه آن را بچرخانید، سپس برای آزمایش عملکرد صحیح باز شدن و قفل شدن، دستگیره بیرونی را بچرخانید.

۷

توجه: در حالت کارخانه، رمز عبور پیش فرض ۱۲۳۴۵۶ است.



خدمات پس از فروش

نصب و خدمات پس از فروش :

۱_لطفا جهت درخواست نصب و خدمات پس از فروش به وب‌سایت **www.htnprime.com** مراجعه کرده و یا با شماره **۰۲۱_۳۷۶۳۲** تماس حاصل فرمایید.

۲_توجه داشته باشید در صورتی که نصاب مورد تایید شرکت دستگاه شما را نصب نکند گارانتی شما فاقد اعتبار خواهد بود.

۳_مدت زمان گارانتی این محصول، سه سال از زمان نصب است. در صورت بروز هرگونه مشکل کیفیتی در طول زمان گارانتی، رفع اشکال دستگاه شما به صورت رایگان انجام خواهد شد.

۴_تعمیر: پس از مدت زمان گارانتی در صورت بروز هرگونه مشکل، شرکت همچنان خدمات تعمیر دستگاه شما را با دریافت هزینه انجام خواهد داد.

۵_لطفا در حفظ رمز عبور ادمین و کلید مکانیکی دستگاه کوشا باشید و کلید مکانیکی را خارج از خانه خود نگهداری کنید تا در مواقع اضطراری قادر به استفاده از آن باشید. درصورت نبود کلید مکانیکی و رمز عبور ادمین، شرکت در قبال دستگاه شما مسئول نخواهد بود.

مواردی که شامل گارانتی نمی‌شود:

۱_ در صورت پاشش رنگ روی محصول

۲_ مونتاژ، تجزیه و نصب محصول توسط افراد غیر متخصص

۳_ ضرب خوردگی

۴_ در صورتی که عملگرد دستگیره بر اثر تابش مستقیم نور خورشید و یا بارش باران دچار اختلال شود، دستگاه شامل گارانتی نخواهد بود.

۵_ هرگونه خسارت ایجاد شده به دلایلی به غیر از کیفیت محصول

Note:

Note:

Note:

HTN Prime®

Persian International

All rights reserved to Arya Yaragh Sanat Co.
H.T.N-Prime logo and logotype are trademarks of Arya Yaragh Sanat Co. (A.G.S), officially registered in Iran and other countries. For more information about our products, please visit our website: **www.htnprime.com**

Designed by Arya Yaragh Sanat in Iran, assembled in P.R.C.

telegram.me/htnprime Instagram/htnprime

Ref:G30021225REV01