

ضربه گیر درب

- Door Stopper -




مراحل نصب ضربه گیر درب

۱. نصب میله‌ی ثابت روی درب

ابتدا با استفاده از ابزار موجود در بسته محصول همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، قسمت قابل رگلاژ ضربه گیر (شماره ۱) را از قسمت پشتی (شماره ۲) جدا کرده و پس از نصب پایه (شماره ۳) به درب قسمت پشتی را به پایه متصل کرده و با بستن پیچ‌ها سفت کنید.

سپس با استفاده از آچار آلن ۶ ضلعی موجود در بسته محصول، آن را در قسمت بالایی ضربه گیر وارد کرده و آن را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا قسمت ثابت آن از پایین درب بیرون زده و در فاصله‌ای قابل تنظیم بین ۳/۵ تا ۵ میلی‌متر از سطح زمین قرار گیرد. در انتها آن را به قسمت پشتی خود مجدد متصل کنید.




لطفاً توجه داشته باشید که اگر قسمت قابل رگلاژ از حد لازم بیشتر بیرون آمده باشد، به درستی در جایگاه خود به پایه گرد متصل نخواهد شد.





۲. نصب بدنه

ابتدا اجزا بدنه را باید از هم جدا کنید. همانطور که در تصویر نشان داده شده است، بدنه را در بین دو دست خود قرار دهید و با وارد کردن فشار و همزمان چرخاندن آن، در جهت خلاف عقربه‌های ساعت اجزا را از هم جدا کنید.



در این ترتیب بدنه به سه قسمت تقسیم می‌شود. که باید قسمت زیرین را با پیچ‌های موجود در بسته محصول در جای مناسب محکم کنید.

در انتها دو قسمتی که باید به محل خود بازگردانده شوند را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. تا به طور کامل در جای خود قرار گیرند.




نکات

۱. از نصب بدنه بر روی شکاف‌ها و شیارهای زمین خودداری کنید.



۲. لطفاً توجه داشته باشید که بدنه باید نسبت به درب کاملاً عمود باشد.



۳. هنگام استفاده از دریل، پیچ را تا عمیق‌ترین نقطه فشار ندهید، و در انتها با پیچ گوهی به آرامی آن را سفت کنید.





لطفاً هنگام تمیز کردن کف زمین (جارو کردن و تی کشیدن) درپوش پلاستیکی بدنه را روی آن قرار دهید. تا از آسیب به بدنه جلوگیری شود.






نحوه عملکرد محصول

زمانی که درب باز می شود و گیره پلاستیکی تحت فشار قرار میگیرد، بدنه گرد میچرخد و به حالت بسته در می آید.



با فشار مجدد درب، گیره پلاستیکی دوباره فشرده می شود و بدنه گرد پس از چرخش مجدد، به وضعیت قبلی خود (غیر فعال) در می آید.



✖ در صورتی که نگه داشتن درب دشوار باشد، میتوانید برای سهولت در عملکرد به آرامی با پا آن را فشار دهید.

هنگام استفاده از ضربه گیر درب، لطفا دستگیره و پا خود درب را نگه دارید.

